

# Istruzioni d'uso e di montaggio Forno a vapore combinato con modalità tradizionale



Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

it - IT M.-Nr. 09 855 660

Istruzioni per la sicurezza e avvertenze	7
Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	17
Descrizione apparecchio	18
Descrizione	
Accessori in dotazione	20
Descrizione del funzionamento	22
Area comandi	22
Tasti sensore	22
Display touch	
Pannello	
Serbatoio dell'acqua	
Filtro antigrasso	
Sonda termometrica	
Temperatura / Temperatura interna	
Durata (tempo di cottura)	
Umidità	
Rumori	
Fase di riscaldamento	
Riduzione del vapore	
Tenere in caldo	
Illuminazione vano cottura	
Al primo avvio	
Impostazioni di base	
Prima pulizia	
Impostare la durezza dell'acqua	
Regolare il punto di ebollizione	
Riscaldare l'apparecchio	
Modalità/menù	
Impostazione	
Scegliere la modalità d'uso	
Impostare temperatura / temperatura nucleo (interna)	
Impostare la durata di cottura	
Impostare l'umidità	
Al termine del procedimento	
Risciacquo	
Dopo l'uso	37

Uso	. 38
Durante il funzionamento	. 38
Interrompere il procedimento	. 38
Modifica delle impostazioni	. 38
Memorizzare	. 39
Cottura a vapore	
Scongelare	
Riscaldare	
Cottura combinata	
Thermovent Plus / Calore superiore e inferiore/ Calore superiore/ Calore inferior	
Grill / Grill ventilato/ Cottura intensa/ Torte/dolci speciali	
Programmi personalizzati	
Creare programma	
Modificare il programma	
Cancellare programma	
MyMiele	
Aggiungere l'immissione	
Elaborare MyMiele	
Cancellare le immissioni	
Selezionare le immissioni	
Funzioni supplementari	
Ora avvio / Fine	
Timer/ allarme	
Blocco	
Informazioni importanti	
Cottura a vapore	
Recipienti di cottura	
Recipienti di cottura	
Stoviglie proprie	
Teglia universale / griglia	
Ripiano di introduzione	
Temperatura	
Dispositivo antiestrazione	
Durata (tempo di cottura)	
Cuocere nel liquido	
Ricette personalizzate	

Cottura a vapore	. 56
Verdure	. 56
Carne	. 60
Insaccati	. 62
Pesce	. 63
Crostacei	. 66
Molluschi	. 67
Riso	. 68
Pasta	. 69
Canederli	. 70
Cereali	. 71
Legumi	. 72
Uova	. 74
Frutta	. 75
Cottura di menù, manuale	. 76
Applicazioni speciali	. 78
Riscaldare	
Scongelare	. 80
Conservazione	. 84
Estrarre il succo	. 89
Cottura menù	. 90
Essiccazione	. 91
Pizza	. 92
Preparare yogurt	. 93
Lievitazione impasto	. 95
Fondere la gelatina	. 95
Fondere il cioccolato	. 96
Spellare gli alimenti	. 97
Conserva di mele	. 98
Scottare	. 98
Stufare le cipolle	. 99
Sciogliere il lardo	. 99
Sterilizzare le stoviglie	100
Scaldare le salviette	101
Sciogliere il miele / Liquefare il miele	101
Preparare uova strapazzate	102
Preparare composta spalmabile di frutta	103
Funzione Sabbath	104

Sonda termometrica	 	105
Arrostire	 	109
Cuocere pane e dolci	 	118
Grigliare	 	124
Programmi automatici		
Programmi automatici - Elenco		
Uso dei programmi automatici		
Impostazioni	 	129
Indicazioni per organismi di controllo		
Pulizia e manutenzione		
Frontale dell'apparecchio		
Accessori		
Teglia universale, graticola, griglie di introduzione	 	136
Recipienti di cottura	 	136
Sonda termometrica	 	136
Filtro antigrasso		
Filtro sul fondo del vano cottura		
Serbatoio acqua		
Vano cottura		
PerfectClean		
Pulizia/manutenzione		
Ammollo		
Asciugatura		
Decalcificare		
Sportello dell'apparecchio		
Guasti, cosa fare?		
Accessori su richiesta		
Recipienti di cottura		
Varie		
Prodotti per la pulizia		
Miele@home		
Istruzioni di sicurezza per il montaggio		
Istruzioni di siculezza per il montaggio		
Posa afflusso / scarico idrico		
ruaa aiiiuaau / átaiitu iuiitu		. 104

Misure dell'apparecchio / Misure d'incasso	
Incasso in un mobile a colonna	. 165
Incasso in un mobile base	. 167
Montaggio: combinazione con un forno tradizionale	. 169
Montaggio: combinazione con EGW/ESW 6xxx	. 171
Montaggio: combinazione con ESW 6229	
Incasso e allacciamento	. 175
Prima dell'uso	. 175
Fissare e allacciare l'apparecchio	. 175
Allacciamento idrico	. 177
Informazioni relative all'afflusso dell'acqua	. 177
Allacciamento afflusso acqua	. 179
Informazioni relative allo scarico dell'acqua	. 180
Allacciamento scarico acqua	. 180
Allacciamento elettrico	. 181
Classe di efficienza energetica	. 183
Assistenza tecnica / Targhetta dati	. 184
Servizio Clienti	. 184
Informazioni importanti sulla garanzia	. 184
Targhetta dati	
Diritti d'autore e licenze	185

Questo forno a vapore è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza. L'uso improprio può provocare danni a cose e/o persone.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione il forno a vapore poiché contengono importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. In questo modo ci si protegge e si evita che l'apparecchio si danneggi.

Miele non può essere ritenuta responsabile per danni causati dalla non osservanza delle istruzioni per la sicurezza e avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle a eventuali futuri utenti dell'apparecchio.

## **Uso previsto**

- Questo forno a vapore è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Il forno a vapore è destinato esclusivamente all'uso domestico e deve essere utilizzato sempre nei limiti di questo uso e non per scopi diversi da quelli per il quale è stato progettato.

  Qualsiasi altro impiego non è ammesso.
- Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza il forno a vapore, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

#### Bambini

- Servirsi della funzione di blocco dei comandi per impedire che i bambini possano accendere l'apparecchio da soli.
- Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi e responsabili (a partire dagli otto anni) possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come effettuare questa operazione e sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- I bambini non possono pulire il forno a vapore senza sorveglianza.
- Sorvegliare i bambini se si trovano nelle immediate vicinanze del forno a vapore; non permettere loro mai di giocarci.
- Pericolo di soffocamento.
  I bambini possono avvolgersi per gioco nel materiale d'imballaggio (p.es. pellicola) oppure infilarlo in testa e quindi soffocare.
  Tenere lontano dai bambini questo genere di materiale.
- Pericolo di ustione!

La pelle dei bambini è molto più delicata rispetto a quella degli adulti. Lo sportello in vetro, il pannello comandi e le fessure per la fuoriuscita dell'aria calda dal vano cottura dell'apparecchio diventano caldi. Impedire ai bambini di toccare l'apparecchio mentre è in funzione.

Pericolo di ferirsi. La portata dello sportello è di max. 10 kg. S'incorre nel pericolo di inciamparsi o di danneggiarlo. Inoltre impedire loro di appoggiarsi o sedersi sullo sportello dell'apparecchio aperto o addirittura di appendersi allo stesso.

### Sicurezza tecnica

- Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente eseguiti possono mettere seriamente in pericolo l'utente. Lavori di installazione e di manutenzione nonché riparazioni possono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato.
- Un forno a vapore danneggiato può essere rischioso per la sicurezza. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso.
- La sicurezza elettrica è garantita solo se il forno a vapore è allacciato a un regolare conduttore di protezione. Questo presupposto per la sicurezza deve essere garantito.
- In caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico da un elettricista qualificato.
- ▶ I dati di allacciamento (frequenza e tensione), riportati sulla targhetta, devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica affinché non si verifichino danni all'apparecchio. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Le multiprese o le prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non collegare quindi il forno a vapore alla rete elettrica con questo tipo di dispositivi.
- Per questioni di sicurezza, il forno a vapore deve essere messo in funzione solo una volta incassato.
- Non utilizzare questo apparecchio in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

L'eventuale contatto con parti sotto tensione o la modifica delle strutture elettriche o meccaniche possono causare anomalie di funzionamento.

Non aprire mai l'involucro dell'apparecchio.

- ► Il diritto alla garanzia inoltre decade se il forno a vapore non viene riparato dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- Solo usando pezzi di ricambio originali Miele garantisce il rispetto degli standard di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele.
- Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che l'apparecchio venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato. Quando si sostituisce un cavo di alimentazione danneggiato occorre installare un cavo speciale. Si veda il capitolo "Allacciamento elettrico".
- Per eseguire i lavori di installazione e di manutenzione nonché di riparazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

  Controllare quanto segue:
- disinserire il fusibile dell'impianto elettrico, oppure
- svitare completamente i fusibili dell'impianto elettrico oppure
- staccare la spina (ove presente) dalla prese.
   In questo caso non afferrare il cavo, bensì la spina.

L'allacciamento idrico può essere effettuato solo da personale qualificato.

La casa produttrice non può essere ritenuta responsabile per danni causati dall'incasso e/o dall'allacciamento scorretti dell'apparecchio.

- L'elettrodomestico può essere allacciato solo all'acqua fredda.
- ► Il rubinetto per l'afflusso dell'acqua deve essere facilmente accessibile anche quando l'apparecchio è incassato.
- Prima di procedere all'allacciamento controllare che i tubi dell'acqua non presentino danni visibili.
- ► Il sistema Waterproof integrato protegge da danni causati dalla fuoriuscita di acqua, solo alle seguenti condizioni:
- l'afflusso e lo scarico idrici sono installati a norma,
- in caso di guasti, l'elettrodomestico è stato prontamente riparato e i pezzi guasti sono stati sostituiti,
- nel caso di assenza prolungata (ad es. ferie) il rubinetto dell'acqua è chiuso.

## Impiego corretto

Pericolo di ustione!

Il forno a vapore con forno diventa molto caldo quando è in funzione.

È quindi possibile bruciarsi a contatto con il vano cottura, gli alimenti, gli accessori e il vapore molto caldo.

Indossare i guanti da cucina quando si introducono o si estraggono le pietanze calde o quando si interviene all'interno del vano cottura. Quando si introducono o si estraggono recipienti di cottura nel forno fare attenzione che il contenuto non fuoriesca.

- Nei barattoli chiusi, nel corso della fase di conservazione e riscaldamento, si genera sovrappressione che potrebbe farli scoppiare. Non utilizzare il forno per la preparazione e il riscaldamento di alimenti in barattoli o vasi.
- È possibile ferirsi con lo sportello aperto del forno o andarci a sbattere.

Non lasciare quindi lo sportello aperto senza motivo.

Oli e grassi potrebbero bruciare facilmente in caso di surriscaldamento. Rimanere sempre nelle vicinanze dell'apparecchio quando si utilizzano grassi e oli.

Non spegnere mai con acqua oli e grassi che prendono fuoco. Spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme con attenzione con un coperchio oppure con un'apposita coperta antincendio.

- Gli oggetti infiammabili situati nelle immediate vicinanze del forno acceso possono iniziare a bruciare a causa delle alte temperature. Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare l'ambiente.
- Quando si grigliano le pietanze, tempi di utilizzo prolungati causano l'essiccazione ed eventualmente l'autocombustione degli alimenti. Rispettare i tempi consigliati per grigliare.

- Alcuni alimenti si seccano rapidamente e possono addirittura autoincendiarsi a causa delle alte temperature del grill.

  Non utilizzare mai funzioni grill per cuocere panini o pane e per essiccare fiori o erbe aromatiche. Usare invece le funzioni Thermovent plus o Calore superiore/inferiore.
- Se gli alimenti all'interno del vano cottura generano fumo, lasciare chiuso lo sportello dell'apparecchio per soffocare eventuali fiammate. Interrompere il procedimento spegnendo l'apparecchio e staccando la spina elettrica. Aprire lo sportello solo quando il fumo si è dissolto.
- Se nel corso della preparazione delle pietenze si usano bevande alcoliche, accertarsi che l'alcol evapori con le alte temperature. Il vapore infatti potrebbe incendiarsi sulle resistenze molto calde.
- Le stoviglie in plastica non adatta all'utilizzo nel forno si fonde se le temperature sono alte e possono danneggiare il forno o addirittura incendiarlo.

Utilizzare quindi solo stoviglie adatte a questo tipo di impiego. Rispettare le indicazioni fornite dal produttore delle stoviglie. Volendo usare stoviglie in materiale plastico nel forno a vapore, controllare se sono termoresistenti (fino a 100°C) e resistenti al vapore. Altre stoviglie in materiale plastico possono fondersi o danneggiarsi.

- Le pietanze da conservare nel vano cottura possono essiccarsi e l'umidità in uscita può corrodere il forno. Non conservare pietanze pronte nel vano cottura e non utilizzare per la cottura oggetti che possono arrugginire;
- non rivestire mai la base del vano cottura p.es. con carta stagnola o pellicola protettiva per il forno. Non appoggiare pentole, padelle o teglie direttamente sul fondo del vano cottura.

- La portata dello sportello è di max. 10kg.
- Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto dell'apparecchio e non appoggiarvi oggetti pesanti. Accertarsi che tra sportello e vano cottura non rimanga incastrato nulla. Il forno potrebbe subire dei danni.
- Residui di alimenti grossolani possono intasare lo scarico idrico e la pompa. Accertarsi che il filtro a pavimento sia sempre applicato.
- Non conservare la sonda termometrica nel vano cottura. Potrebbe danneggiarsi se lasciata inavvertitamente al suo interno nel momento in cui il forno viene messo in funzione.
- Se nelle immediate vicinanze del forno si utilizza un apparecchio elettrico, p.es. un frullatore, fare attenzione che il cavo di alimentazione elettrica non si incastri nello sportello del forno a vapore. L'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.
- Non mettere in funzione il forno se la copertura della lampadina è rimossa. Il vapore potrebbe giungere a parti sotto tensione e provocare un corto circuito. Si potrebbero danneggiare anche componenti elettrici.
- Se il forno è montato dietro un'anta del mobile, metterlo in funzione solo lasciando l'anta aperta.

Chiudere l'anta del mobile solo quando l'apparecchio è completamente spento e freddo.

### Pulizia e manutenzione

- ► Il vapore di un apparecchio di pulizia a vapore può giungere alle parti conducenti tensione e causare un corto circuito.
- Per pulire l'apparecchio non utilizzare mai un apparecchio a vapore.
- Il vetro delle lastre dello sportello può danneggiarsi a causa di graffi.

Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne o spazzole ruvide e raschietti in metallo per pulire le lastre dello sportello.

Le griglie di introduzione possono essere smontate per pulire il vano cottura (v. cap. "Pulizia e manutenzione"). Rimontarli in ordine corretto e non utilizzare mai il forno a vapore senza averli prima montati.

### **Accessori**

Utilizzare solo la sonda termometrica speciale di Miele. Qualora necessario sostituire la sonda termometrica, acquistare in ogni caso la sonda originale Miele. Il prodotto è reperibile presso i negozi e i centri di assistenza tecnica Miele autorizzati.

## Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

## Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi.

Conservare l'imballaggio originale e le parti in polistirolo per poter trasportare l'apparecchio anche in un successivo momento.

Inoltre è necessario conservare l'imballaggio anche per l'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato in caso di guasti e/o danni.

Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. Legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine dellapropria vita





utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiutimisti urbani.
L'utente dovrà conferire
l'apparecchiatura giunta a finevita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

## Descrizione





- 1 Area comandi
- 2 Fuoriuscita vapore
- 3 Guarnizione sportello
- (4) Sensore umidità
- **5** Sensore temperatura
- 6 Calore superiore/ resistenza grill
- 7 Antenna di ricezione per la sonda termometrica wireless
- (8) Griglia per 3 livelli di introduzione
- (9) Illuminazione vano cottura
- 10 Canaletta di raccolta
- (11) Scarico
- 12 Filtro antigrasso
- <sup>(3)</sup> Vano di alloggiamento per serbatoio di acqua
- 14 Serbatoio acqua
- 15 Vano per la sonda termometrica

#### Accessori in dotazione

Tutti gli accessori (in dotazione e non) possono essere ordinati (per i dettagli v. al capitolo "Accessori su richiesta").

#### DGGL 20



1 recipiente forato Capacità 2,4 l / Volume utile 1,8 l 450 x 190 x 40 mm (LxPxH)

- viene inserito nelle guide del livello di introduzione-

#### **DGG 20**



1 recipiente non forato Capacità 2,4 I / Volume utile 1,8 I 450 x 190 x 40 mm (LxPxH)


- viene inserito nelle guide del livello di introduzione-

#### **DGGL 12**



- viene inserito nelle guide del livello di introduzione-

### Teglia universale



1 teglia universale

- viene inserita nelle guide del livello di introduzione -

#### Graticola



1 griglia combinata

- viene inserita nelle guide del livello di introduzione -

#### Sonda termometrica



Per arrostire a temperature precise Rileva la temperatura interna della carne (temperatura nucleo)

### Pastiglie decalcificanti

Per decalcificare l'apparecchio

Ricettario Miele "Cuocere dolci, arrostire e cuocere a vapore nel forno DGC 6000 XL"

Le migliori ricette dalla cucina-laboratorio Miele

### Area comandi



## Tasti sensore

I tasti sensore reagiscono al contatto. Ogni volta che si tocca un tasto viene emesso un segnale acustico.

Il volume del segnale può essere regolato nel menù Impostazioni (v. capitolo "Impostazioni / Volume").

Tasto	Funzione
①	Accensione e spegnimento dell'apparecchio.
	Per ritornare al livello menù precedente. Per cancellare l'ultimo dato immesso.
₽.	Aprire/ chiudere il pannello
- <b>Ö</b> -	Illuminazione
$\triangle$	Accendere o spegnere il timer/l'allarme. Impostare il timer/l'allarme.

## **Display touch**

Il display touch funziona al contatto.

Toccando il display con le dita si trasmettono delle piccole cariche elettriche e si attiva un impulso elettrico che la superficie sul display touch rileva.

Se le dita sono fredde è possibile che il display touch non reagisca.

Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati altrimenti si danneggia la superficie del display touch.

Inoltre questo tipo di display non reagisce se lo si tocca con qualsiasi oggetto.

Accertarsi che dietro il display non giunga dell'acqua.



Nella riga superiore è possibile visualizzare in quale punto del menù ci si trova. Se ci si trova in un sottomenù, premendo la voce desiderata oppure il riquadro si torna al livello menù precedente.

L'orologio, l'allarme e il timer appaiono in alto a destra.

Al centro appare il menù attuale con le rispettive voci. Sfiorando il display si sfogliano le pagine verso destra o verso sinistra.

Nella riga inferiore, con le frecce < e >, è possibile sfogliare le pagine verso destra e verso sinistra. Il numero dei riquadri al centro indica il numero delle pagine disponibili e la loro posizione nel menù selezionato.

La selezione di una possibile opzione colora il rispettivo tasto di **arancione**. L'opzione selezionata ha il bordo arancione. Se si selezionano più opzioni, queste vengono contrassegnate con  $\nabla$ .

#### Selezionare l'attività o l'impostazione oppure richiamare il menù

 Toccare una volta l'attività o l'impostazione o il menù desiderati.

#### Sfogliare le schermate

Strisciare sulla schermata del display, cioè appoggiare il dito sul display touch e farlo scivolare nella direzione desiderata.

È possibile sfogliare le schermate verso destra o verso sinistra. Per alcune voci menù è possibile inoltre sfogliare anche verso l'alto o verso il basso.

oppure

toccare con il dito i tasti freccia < e >, per sfogliare le pagine lateralmente.

#### Immettere i numeri con il tastierino numerico :::

È possibile immettere i numeri strisciando o premendo il rispettivo campo oppure mediante il tastierino numerico.

■ Toccare \( \begin{align\*}{ll} \begin{align\*}{ll} \\ & & & \end{align\*} \end{align\*}.

Il tastierino numerico si apre.

■ Premere le cifre desiderate.

Quando si immette un valore valido, il tasto OK si colora di verde.

■ Premere il tasto OK.

#### Immettere lettere

- Le definizioni dei programmi personalizzati possono essere immessi mediante un programma Editor che funziona come i programmi dei computer.
- Premere la lettera o il simbolo desiderato.
- Premere "Salva".

#### **Pannello**

Dietro il pannello sono situati il serbatoio di acqua, il contenitore di condensa e la sonda termometrica. Il pannello si apre e si chiude toccando il tasto sensore .

Il pannello è dotato di dispositivo antischiacciamento. Se durante l'apertura o la chiusura vi fosse una qualsiasi resistenza, il procedimento si interrompe. Per aprire o chiudere il pannello non toccare in nessun caso la maniglia dello sportello.

## Serbatoio dell'acqua

L'acqua viene scaricata nel serbatoio e da qui nel condensatore.

Non chiudere in nessun caso l'apertura situata sulla parte frontale del serbatoio dell'acqua.

## Filtro antigrasso

Il filtro antigrasso deve essere sempre presente per i procedimenti di arrostitura.

Quando si cuoce a vapore è consigliato toglierlo.

Per la cottura di pane e dolci deve essere tolto perché altrimenti la doratura potrebbe risultare non omogenea (eccezione: torta alle prugne o pizza farcita).

### Sonda termometrica

La sonda termometrica misura la temperatura all'interno della pietanza, la temperatura al nucleo. L'impiego della sonda termometrica consente di controllare con esattezza i procedimenti di cottura.

## Temperatura / Temperatura interna

Per alcune funzioni è già impostata una temperatura consigliata ed eventualmente una temperatura interna per la sonda termometrica. Nell'ambito di un'area predefinita (v. capitolo "Modalità") la temperatura consigliata può essere modificata per un unico procedimento di cottura oppure in modo permanente (v. capitolo "Impostazioni"). Anche la temperatura interna può essere modificata per un unico procedimento o una fase di cottura nel rispetto di un'area prestabilita.

### Durata (tempo di cottura)

A seconda della modalità è possibile impostare una durata compresa tra 1 minuto e 6, 10 o 12 ore.

Nei programmi automatici e di pulizia e nella cottura dei menù la durata è impostata di serie, non può essere modificata.

Con modalità e programmi con funzionamento solo a vapore la durata inizia a scorrere solo al raggiungimento della temperatura impostata, mentre con tutte le altre modalità e con gli altri programmi subito.

#### **Umidità**

Con la funzione Cottura combinata e l'applicazione speciale Riscaldare viene usata una combinazione di modalità forno e umidità. Il tasso di umidità può essere modificato per un unico procedimento o una fase di cottura nel rispetto di un'area prestabilita.

A seconda dell'impostazione dell'umidità nel vano cottura viene convogliata umidità o aria fresca. Se l'impostazione dell'umidità = 0%, viene convogliata una quantità max. di aria fresca e niente umidità. Se l'impostazione dell'umidità è = 100% l'apporto di umidità è totale e non viene convogliata nel vano aria fresca.

L'apparecchio rileva la quantità di umidità nel vano cottura. Gli alimenti influenzano la percentuale di umidità e l'apparecchio ne tiene conto.

È sufficiente pensare che vi sono alimenti che nel corso di un procedimento di cottura cedono umidità. Anche questa umidità propria dell'alimento viene utilizzata per regolare l'umidità. Per cui può accadere che in caso di valori di umidità bassi impostati non viene attivato il generatore di vapore.

### Rumori

Dopo aver acceso l'apparecchio, nel corso del funzionamento e dopo averlo spento si sente un rumore (brusio).

Questo rumore non presuppone un malfunzionamento oppure un difetto dell'apparecchio. Accade quando l'acqua affluisce o viene scaricata.

Quando l'apparecchio è in funzione si sente il rumore della ventola

#### Fase di riscaldamento

Mentre l'apparecchio si riscalda per raggiungere la temperatura impostata, sul display vengono visualizzate la temperatura del vano cottura e la "fase di riscaldamento" (Eccezione: programmi automatici, cottura di menù, riscaldamento e pulizia).

#### Cottura a vapore

Nella funzione di cottura con vapore la durata della fase di riscaldamento dipende dalla quantità di alimenti e ovviamente dalla loro temperatura. In generale dura ca. 7 minuti. Può prolungarsi se si cuociono prodotti da frigo o surgelati.

## Riduzione del vapore

con la modalità cottura a vapore

Se si cuoce con una temperatura superiore a 70 °C, al termine del procedimento di cottura si accende automaticamente la riduzione del vapore. Grazie a questa funzione quando si apre lo sportello non evapora una quantità eccessiva di vapore. Sul display appare "Riduzione di vapore" oltre a "Procedimento terminato".

La funzione può essere disattivata (v. capitolo "Impostazioni").

### Tenere in caldo

con la modalità cottura a vapore

Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni").

Se l'apparecchio non viene spento al termine del procedimento di cottura, dopo poco tempo commuta automaticamente sulla funzione tenere in caldo. Gli alimenti vengono tenuti in caldo a una temperatura di 70 °C per max. 15 minuti.

Tenere tuttavia presente che determinati alimenti delicati, in particolare il pesce, continuano a cuocere.

#### Illuminazione vano cottura

Per risparmiare energia la luce del vano di cottura si spegne dopo aver avviato l'apparecchio.

Se si desidera che la luce rimanga accesa anche quando il forno è in funzione, si dovrà modificare l'impostazione di serie (v. capitolo "Impostazioni > Illuminazione").

Se al termine della funzione di cottura lo sportello rimane aperto, la luce del vano si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

L'illuminazione emana calore. Se si lavora con temperature inferiori a 50°C, la luce del vano cottura si spegne automaticamente.

Premendo il tasto : \$\times\$ sul pannello, la luce si accende per 15 secondi.

Informazioni dettagliate sull'utilizzo del forno nonché suggerimenti e trucchi per cuocere al vapore sono descritti ai capitoli "Cottura al vapore" e "Applicazioni speciali".

## Impostazioni di base

L'apparecchio si accende automaticamente nel momento in cui viene allacciato alla rete elettrica.

Sul display appare il messaggio di benvenuto "Miele - Willkommen". Segue la richiesta di alcune impostazioni di base necessarie per il funzionamento dell'apparecchio.

#### Impostare la lingua e il paese

Dopo il messaggio di benvenuto viene richiesto di impostare la lingua di comunicazione del display.

- Strisciare verso destra o verso sinistra sul display finché compare la lingua desiderata.
- Premere la lingua desiderata e poi "OK".
- Premere il paese desiderato e poi "OK".

L'impostazione è memorizzata.

#### Impostare la data

- Strisciare sul display su "Giorno" finché compare il giorno attuale.
- Ripetere il procedimento per "Mese" e "Anno", finché si imposta la data attuale.
- Premere "OK".

L'impostazione è memorizzata.

### Regolazione dell'orologio

- Strisciare sul display nel campo "Orologio" finché compare l'ora.
- Premere "OK".

L'impostazione è memorizzata.

## Al primo avvio

#### Selezionare l'indicazione dell'ora

È possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- On: l'ora è sempre visualizzata quando l'apparecchio è spento.
- Off: l'ora non viene visualizzata quando l'apparecchio è spento.
- Oscuramento notturno: l'ora viene visualizzata dalle ore 5:00 alle 23:00.
- Premere il tipo di visualizzazione e poi "OK".

L'impostazione è memorizzata.

Infine sul display compare la segnalazione "Primo avvio concluso con successo".

Incollare la targhetta dati compresa nella documentazione dell'apparecchio nell'apposito spazio al capitolo "Assistenza tecnica / Targhetta dati".

In fabbrica l'apparecchio viene sottoposto a un test di funzionamento per cui durante il trasporto è possibile che dai condotti fuoriesca dell'acqua che ritorna nel vano cottura.

## Prima pulizia

■ Rimuovere eventuali pellicole protettive.

### Serbatoio acqua

■ Togliere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio e risciacquarlo a mano.

#### Accessori / Vano cottura

- Estrarre tutti gli accessori dal vano cottura.
- Lavare i recipienti di cottura a mano o in lavastoviglie.

La teglia universale e la graticola sono rivestiti in PerfectClean e possono essere lavati solo a mano. Vedi il capitolo "PerfectClean",

- Pulire la teglia universale e la graticola con una spugna pulita, del detersivo per i piatti e acqua calda.
- Pulire il vano cottura con un panno umido per eliminare la polvere ed eventuali residui dell'imballaggio.

### Impostare la durezza dell'acqua

Il forno a vapore è impostato di serie sulla durezza di acqua "dura". Affinché il forno funzioni in modo ottimale e possa essere decalcificato al momento giusto, impostare la durezza dell'acqua locale. Se l'acqua è molto dura, l'invito a provvedere alla decalcificazione sarà più frequente.

Verificare quale durezza dell'acqua è impostata e regolare eventualmente la durezza corretta (v. capitolo "Impostazioni").

## Al primo avvio

### Regolare il punto di ebollizione

Prima di cuocere per la prima volta alimenti, adattare l'apparecchio alla temperatura di ebollizione dell'acqua, che varia a seconda dell'altitudine del luogo di posizionamento. Con questo procedimento si risciacquano anche i componenti che conducono acqua.

Eseguire **assolutamente** il procedimento affinché possa essere garantito il funzionamento perfetto.

Far funzionare l'apparecchio in modalità Cottura a vapore (100 °C) per 15 minuti. Procedere come descritto al capitolo "Impostazioni".

In seguito a un **trasloco**, l'apparecchio deve essere nuovamente tarato alla temperatura di ebollizione dell'acqua qualora la differenza di altitudine sia di almeno 300 metri. Effettuare un ciclo di decalcificazione (v. al capitolo "Pulizia e manutenzione / Decalcificazione").

## Riscaldare l'apparecchio

Per sgrassare la resistenza anulare, riscaldare il forno vuoto con la funzione "Thermovent plus" a una temperatura di 200°C per 30 minuti. Procedere come descritto al capitolo "Uso".

Riscaldando il forno per la prima volta si generano odori. Questi e eventuali fumane spariscono dopo breve tempo e non comportano un allacciamento errato o un guasto dell'apparecchio. Durante questo periodo, provvedere a una buona aerazione della cucina.

Menù principale	Temperatura consigliata	Area tem- peratura
Modalità		
Thermovent plus  Per cuocere su più ripiani	160 °C 320 °F	30 - 225 °C 85 - 435 °F
Calore superiore / inferiore Per cuocere ricette tradizionali e preparare so ufflé	180 °C 355 °F	30 - 225 °C 85 - 435 °F
Cottura combinata Thermovent plus Per cuocere e arrostire.	170 °C 340 °F	30 - 225 °C 85 - 435 °F
Cottura combinata Calore superiore / inferiore  Per cuocere e arrostire.	180 °C 355 °F	30 - 225 °C 85 - 435 °F
Cottura combinata Grill grande Per grigliare	Livello 3	Livello 1 - 3
Cottura a vapore  Cottura di tutti gli alimenti, preparazione di conserve, per estrarre il succo, cottura di menù, applicazioni speciali	100 °C 212 °F	40 - 100 °C 105 - 212 °F
Cottura intensa Per cuocere dolci con farcitura umida.	180 °C 355 °F	50 - 225 °C 120 - 435 °F
Calore inferiore  Questa funzione può essere utilizzata a fine cottura per dorare il fondo della pietanza.	190 °C 375 °F	100 - 225 °C 210 - 435 °F
Calore superiore  Per continuare la cottura della parte superiore della pietanza, gratinare, dorare soufflé, cuocere torte	190 °C 375 °F	100 - 225 °C 210 - 435 °F
Grill grande Per grigliare grandi quantità di pietanze piane e per gratinare pietanze in grandi stampi.	Livello 3	Livello 1 - 3

## Modalità/menù

Menù principale	Temperatura consigliata	Area tempera- tura
Modalità		
Grill piccolo  Per grigliare piccole quantità di pietanze piane e per gratinare pietanze in piccoli stampi.	Livello 3	Livello 1 - 3
Grill ventilato  Grill ventilato per grigliare pietanze con diametro più grande, p.es. arrotolati di carne, pollame	200 °C 395 °F	50 - 225 °C 120 - 435 °F
Torte dolci/salate speciali Per impasti soffici	160 °C 320 °F	30 - 225 °C 85 - 435 °F
Programmi automatici Appare l'elenco dei programmi automatici disponibili	-	-
Applicazioni speciali		
Cottura menù Cottura contemporanea di alimenti di- versi	-	-
Pizza	180 °C 355 °F	180 °C - 225 °C 355 °F - 435 °F
Scongelare Per scongelare delicatamente surgelati	60 °C 140 °F	50 - 60 °C 120 - 140 °F
Riscaldamento Per riscaldare delicatamente alimenti già cotti	130 °C 265 °F	120 - 140 °C 250 - 285 °F
Scottare	-	-

# Modalità/menù

Menù principale	Temperatura consigliata	Area temperatura
Applicazioni speciali		
Conservazione	90 °C 195 °F	80 °C - 100 °C 175 °F - 212 °F
Sterilizzare le stoviglie	-	-
Essiccare	60 °C 140 °F	60 °C - 70 °C 140 °F - 160 °F
Lievitazione impasto	-	-
Funzione Sabbath	180 °C 355 °F	30 °C - 225 °C 85 °F - 435 °F
<b>My Miele</b> Con MyMiele è possibile personalizzare il forno a vapore inserendo applicazioni che si usano di frequente.		
Programmi personalizzati Creare e memorizzare procedimenti di cottura	-	-
Impostazioni Modificare le impostazioni di serie	-	-
Pulizia/manutenzione		
Decalcificare	-	-
Ammollo	-	-
Asciugatura	-	-
Risciacquo	-	-

## **Impostazione**

Prima di ogni procedimento di cottura verificare se la griglia sul fondo è posizionata correttamente, altrimenti i residui delle pietanze possono ostruire lo scarico dell'acqua.

## Scegliere la modalità d'uso

- Accendere l'apparecchio ①.
- Premere "Modalità".
- Se la modalità desiderata non viene visualizzata, sfogliare con i tasti freccia < e > finché compare.
- Toccare con il dito la modalità da scegliere.

### Impostare temperatura / temperatura nucleo (interna)

■ Strisciare sul display nel campo "Temperatura" finché compare la temperatura desiderata.

## Impostare la durata di cottura

- Strisciare sul display nel campo "Durata cottura" finché compare la durata desiderata.
- Confermare con "OK".

## Impostare l'umidità

(cottura combinata o per riscaldare)

Strisciare sul display nel campo "Umidità" finché compare l'impostazione desiderata.

# Al termine del procedimento

Al termine del procedimento suona un segnale acustico e sul display appare "Procedimento terminato".

Con alcune modalità appare inoltre "Riduzione vapore". Attendere finché l'indicazione "Riduzione vapore" si spegne prima di aprire lo sportello dell'apparecchio ed estrarre le pietanze.

■ Spegnere l'apparecchio.

#### Pericolo di ustionarsi!

È possibile ustionarsi sulle pareti del vano cottura, con alimenti che traboccano e con gli accessori.

Indossare i guanti da cucina per prelevare gli alimenti caldi dal forno.

# Risciacquo

Dopo aver spento l'apparecchio a seguito di un procedimento di cottura con vapore sul display compare "Risciacquo apparecchio". Eseguire questo procedimento in ogni caso per risciacquare eventuali residui di alimenti. Seguire le indicazioni visualizzate sul display.

# Dopo l'uso

- Estrarre e vuotare il serbatoio dell'acqua. Per estrarre il serbatoio sollevarlo leggermente.
- Pulire e asciugare l'intero apparecchio dopo ogni impiego come descritto al capitolo "Pulizia e manutenzione".

Chiudere lo sportello solo quando il vano cottura è completamente asciutto.

#### **Durante il funzionamento**

#### Interrompere il procedimento

Il procedimento si interrompe non appena viene aperto lo sportello. Il riscaldamento viene disattivato, il tempo di cottura residuo rimane invece memorizzato.

Quando si apre lo sportello fuoriesce vapore. Fare un passo indietro e attendere che il vapore sia fuoriuscito.

Pericolo di bruciarsi.

È possibile bruciarsi toccando le pareti del vano cottura, con gli alimenti che traboccano, gli accessori e il vapore molto caldo.

Indossare i guanti da cucina quando si introducono in forno gli alimenti o si prelevano.

Il procedimento si interrompe non appena viene chiuso lo sportello.

Dapprima si ha una fase di riscaldamento, durante la quale la temperatura in aumento viene segnalata su display. Quando si raggiunge la temperatura impostata, sul display compare il tempo residuo che scorre.

Se 55 secondi prima del termine della cottura si interrompe il procedimento aprendo lo sportello, a display compare "Procedimento terminato". Il procedimento non viene proseguito.

# Modifica delle impostazioni

Le impostazioni selezionate possono essere modificate in ogni momento anche mentre il forno è in funzione.

- Premere "Modificare".
- Selezionare la voce desiderata ad es. "Temperatura" e apportare la modifica.
- Confermare con "OK".

#### Memorizzare

È possibile salvare un procedimento di cottura in corso in modo che infine possa essere richiamato nel menù "Programmi personalizzati".

Al termine del procedimento di cottura compare sul display "Salvare".

■ Premere "Salvare".

Sul display appare un riepilogo.

■ Premere "Confermare".

Il procedimento può essere salvato con un nome scelto dall'utente.

- Immettere il nome desiderato sulla tastiera.
- Premere "Salvare".

A display appare un'informazione relativa al programma salvato.

■ Confermare con "OK".

## Uso

# Cottura a vapore

- Accendere l'apparecchio.
- Introdurre nell'apparecchio le pietanze da scongelare.
- Selezionare la modalità Cottura a vapore.
- Selezionare la temperatura e la durata cottura desiderate.
- Confermare con "OK".

Se è attiva la funzione scaldavivande l'apparecchio non si spegne al termine del procedimento di cottura.

# Scongelare

- Accendere l'apparecchio.
- Introdurre nell'apparecchio le pietanze da scongelare.
- Selezionare Applicazioni speciali > Scongelare.
- Selezionare la temperatura e la durata cottura desiderate.
- Confermare con "OK".

# Riscaldare

- Accendere l'apparecchio.
- Introdurre nell'apparecchio le pietanze da scongelare.
- Selezionare Applicazioni speciali > Riscaldare.
- Selezionare la temperatura, la durata cottura e l'umidità desiderate.
- Confermare con "OK".

#### Cottura combinata

La funzione "Cottura combinata" si basa su una combinazione di calore e vapore. E' possibile combinare fino a dieci fasi di cottura per creare un procedimento. Per ogni fase è possibile selezionare individualmente: temperatura, umidità, durata o temperatura interna.

La cottura di svolge in base alla sequenza delle singole fasi di cottura impostate.

Con la modalità "Cottura combinata / Grill" non è possibile utilizzare la sonda termometrica.

Al termine di una fase di cottura con il riscaldamento Grill grande non è possibile lavorare con una temperatura interna.

Come esempio in seguito è indicato un procedimento di cottura composto da 3 fasi.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Infilare la sonda termometrica nell'alimento e infornare l'alimento.
  - Inserire la teglia universale al livello più basso se l'alimento viene cotto sulla griglia.
- Selezionare la modalità "Cottura combinata".
- Selezionare la modalità desiderata.

#### Fase di cottura 1

# Thermovent plus/ Calore superiore/inferiore

- Selezionare "Impostare la durata cottura".
- Impostare la temperatura, la durata cottura e l'umidità.
- Confermare con OK

## oppure

- selezionare la temperatura interna.
- Impostare la temperatura, la temperatura interna e l'umidità.
- Confermare con OK.

## **Grill grande**

- Impostare il livello, la durata cottura e l'umidità.
- Confermare con OK.

Sul display appare un'indicazione.

■ Selezionare "Aggiungere".

#### Fase di cottura 2

- Selezionare la modalità desiderata.
- Eseguire le impostazioni come descritto.

Sul display appare un'indicazione.

■ Selezionare "Aggiungere".

#### Fase di cottura 3

- Selezionare la modalità desiderata.
- Eseguire le impostazioni come descritto.

Sul display appare un'indicazione.

■ Selezionare "Terminare"

Sul display viene visualizzato un riepilogo delle singole fasi di cottura. Se non si desidera aggiungere un'ulteriore fase di cottura, confermare con "OK".

Avviare il procedimento o impostare l'ora di avvio o il termine (v. relativo capitolo). È possibile memorizzare le fasi di cottura selezionate sotto "**Programmi personalizzati**".

- Premere "Salvare".
- Immettere il nome desiderato sulla tastiera.
- Premere "Salvare".

# Thermovent Plus / Calore superiore e inferiore/ Calore superiore/ Calore inferiore/ Grill / Grill ventilato/ Cottura intensa/ Torte/dolci speciali

Togliere il filtro antigrasso per cuocere i dolci. Eccezione: se si preparano torte alla prugna o una pizza con farcitura abbondante il filtro deve invece essere utilizzato.

Dopo aver confermato la temperatura l'apparecchio si avvia automaticamente.

L'impostazione della durata non è obbligatoriamente necessaria. Tramite "Visualizzare altre impostazioni" è possibile eseguire quanto segue: Durata cottura / Avvio alle / Fine alle.

La durata impostabile varia da 1 minuto a 12 ore. La durata inizia a scorrere quando si avvia l'apparecchio.

Se non viene immessa alcuna durata, l'apparecchio si spegne dopo max. 12 ore di funzionamento.

Con queste modalità è possibile attivare l'immissione di vapore (a display appare "Immissione di vapore"). Il vapore viene immesso subito dopo la selezione per circa 1 minuto. Il numero delle immissioni di vapore non è limitato.

- Eventualmente rimuovere il filtro antigrasso dalla parete posteriore.
- Accendere l'apparecchio ①.
- Selezionare la modalità desiderata.
- Selezionare la temperatura desiderata (o temperatura interna) e confermarla.

# Programmi personalizzati

I procedimenti di cottura usati frequentemente (massimo 20) possono essere salvati con definizioni personalizzate nel menù relativo ai programmi individuali.

Se non sono stati salvati ancora dei programmi, sul display compare:

#### Creare programma

Per creare programmi personalizzati.

A display compaiono eventualmente i programmi personalizzati già salvati. È possibile scegliere tra le due seguenti possibilità:

## elaborare programmi

creare un programma
Per creare programmi personalizzati.

Modificare un programma Per visualizzare e modificare programmi esistenti.

cancellare un programma Per cancellare programmi esistenti.

# Creare programma

- Nel menù principale premere "Programmi personalizzati".
- Premere "Creare programma".
- Procedere con le impostazioni come di consueto e confermare con "OK".

Per aggiungere un'ulteriore fase di cottura, selezionare "Aggiungere (Aggiungi fase cottura)" e procedere come descritto.

■ Premere su "Terminare" per salvare il programma.

Appare un riepilogo.

Confermare con "OK".

Il procedimento di cottura può ora essere memorizzato. Il procedimento può essere salvato con un nome scelto dall'utente.

- Premere "Salvare".
- Immettere il nome desiderato sulla tastiera.
- Premere "Salvare".

Appare un riepilogo.

■ Confermare con "OK".

## Modificare il programma

- Nel menù principale premere "Programmi personalizzati".
- Premere "Modificare".
- Premere su "Modificare programma".
- Premere sul programma desiderato.

È possibile modificare le fasi di cottura oppure il nome del programma. Eseguire le impostazioni come di consueto.

# Cancellare programma

- Nel menù principale premere "Programmi personalizzati".
- Premere "Modificare".
- Premere "Cancellare programma".
- Premere sul programma desiderato.

## Uso

# MyMiele

Con MyMiele ♣ è possibile personalizzare il forno inserendo applicazioni che si usano di frequente.

Soprattutto con i programmi automatici non è più necessario scorrere tutti i punti del menù per avviare un programma.

È anche possibile stabilire delle voci del menù inserite in MyMiele come schermata iniziale (v. cap. "Impostazioni – Schermata di avvio").

# **Aggiungere l'immissione**

È possibile aggiungere fino a 20 immissioni.

- Selezionare "MyMiele 🏝 🖃 ".
- Selezionare "Aggiungere immissione".

È possibile selezionare delle voci secondarie dalle seguenti rubriche:

- Modalità
- Programmi automatici Auto
- Applicazioni speciali
- Programmi personalizzati
- Confermare la selezione con OK.

Nell'elenco appare un quadrato con la voce secondaria selezionata e il simbolo della rubrica da cui è stata selezionata.

■ Procedere allo stesso modo per aggiungere altre immissioni. Per la selezione sono a disposizione solo ancora le voci secondarie non ancora aggiunte.

# **Elaborare MyMiele**

Dopo la selezione di "Modificare" è possibile

- aggiungere immissioni, se MyMiele comprende meno di 20 voci;
- cancellare immissioni;
- selezionare le immissioni, se MyMiele ne comprende più di 4

#### Cancellare le immissioni

- Selezionare "MyMiele ♣ = ".
- Selezionare "Modificare".
- Selezionare "Cancellare immissione".
- Selezionare l'immissione da cancellare.
- Confermare la selezione con OK.

L'immissione viene cancellata dall'elenco.

#### Selezionare le immissioni

Se le immissioni sono più di 4 è possibile modificarne la sequenza.

- Selezionare "MyMiele ♣ = ".
- Selezionare "Modificare".
- Selezionare "Selezionare l'immissione".
- Selezionare l'immissione di cui si desidera modificare la posizione.
- Selezionare la posizione in cui deve comparire l'immissione.
- Confermare la selezione con OK.

L'immissione appare nella posizione desiderata.

### Ora avvio / Fine

L'avvio del procedimento può essere posticipato. L'apparecchio si accende automaticamente.

In "Decalcificazione" ciò non è possibile.

Con "Avvio alle" è possibile selezionare l'ora in cui si vuole che il procedimento inizi. Con "Fine alle" è possibile selezionare l'ora a cui si vuole che sia pronto.

La differenza tra l'ora di avvio e di fine è la durata immessa sommata al tempo di riscaldamento calcolato dall'apparecchio.

Se la temperatura del vano cottura è troppo alta, ad es. al termine del procedimento di cottura, non è possibile utilizzare questa funzione. "Avvio alle" / "Fine alle" in questo caso non viene visualizzato.

Far raffreddare il vano cottura lasciando lo sportello del forno aperto.

Il risultato di cottura può essere compromesso se tra l'introduzione degli alimenti da preparare e l'ora di avvio trascorre un lasso di tempo eccessivo.

Gli alimenti freschi possono subire una modifica di colore e andare addirittura a male.

# **Impostare**

- Selezionare come sempre la funzione, la temperatura e la durata.
- Premere "Visualizzare altre impostazioni".
- Selezionare "Avvio alle" o "Fine alle" e immettere l'ora in cui un procedimento di cottura dovrebbe essere avviato o dovrebbe terminare.
- Confermare con "OK".

#### **Modificare**

- Premere "Modificare".
- Selezionare "Avvio alle" o "Fine alle".

#### **Annullare**

- Premere "Modificare".
- Selezionare "Avvio alle" o "Fine alle".
- Scegliere —.

## Timer/ allarme

Per sorvegliare diversi procedimenti è possibile utilizzare il timer o l'allarme.

Queste funzioni possono essere utilizzate anche mentre è in corso un procedimento di cottura.

È possibile impostare complessivamente due durate. Il timer/l'allarme impostati compaiono nella barra di stato.

#### **Timer**

E' possibile impostare una durata compresa tra 1 secondo e 23 ore 59 minuti, 59 secondi.

Al termine del tempo impostato suona un segnale acustico.

#### Allarme

È possibile impostare un'ora. La funzione di allarme funge da sveglia. Quando si raggiunge l'ora impostata suona un segnale.

#### **Impostare**

Se la visualizzazione dell'ora è disattivata (v. capitolo "Impostazioni - Orologio") accendere l'apparecchio ① per impostare un tempo breve/allarme.

- Toccare il tasto sensore △.
- Premere su "Nuovo timer"/ "Nuovo allarme".
- Strisciare sul display per impostare il timer/l'ora (allarme) desiderati.
- Premere "OK". L'impostazione è memorizzata.

#### **Modificare**

- Premere il tasto sensore △ oppure il timer/l'allarme in alto a destra sul display.
- Premere "Allarme" o "Timer".
- Strisciare sul display per impostare il timer/l'ora (allarme) desiderati.
- Premere "OK". L'impostazione è memorizzata.

#### **Annullare**

- Premere il tasto sensore △ oppure il timer/l'allarme in alto a destra sul display.
- Premere su "Allarme" o "Timer".
- Premere "ripristinare/resettare".

#### Blocco

Questa funzione impedisce che il forno venga inavvertitamente acceso.

Al momento della fornitura, questa funzione è disattivata. Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni > Sicurezza").

Se è attivo il blocco, a display appare il simbolo  $\widehat{\mbox{\fontfamily{\fontfamily{15}}}}$  quando si accende l'apparecchio.

#### Shlocco

■ Accendere l'apparecchio.

Sul display appare un'indicazione.

■ Tenere il dito per ca. 5 secondi sul simbolo 🗗 per sbloccare l'apparecchio.

Dopo di che usare il forno come di consueto.

Il blocco di messa in funzione si attiva automaticamente alcuni secondi dopo aver spento l'apparecchio.

#### Blocco tasti

Affinché le impostazioni di un procedimento in corso non possano essere inavvertitamente modificate, l'apparecchio è dotato di un blocco tasti.

Quando è attivo, tutti i tasti sono bloccati a eccezione del tasto On/Off. È possibile confermare un tempo breve trascorso.

Al momento della fornitura, questa funzione è disattivata. Per attivare questa funzione, basta modificare l'impostazione di serie (v. al capitolo "Impostazioni > Sicurezza").

#### Sblocco

- Toccare un tasto sensore a piacere.
- Tenere il dito per ca. 5 secondi sul simbolo 🗗 per sbloccare l'apparecchio.

Dopo di che usare il forno come di consueto.

Il blocco tasti si attiva automaticamente alcuni secondi dopo l'ultima immissione.

# Informazioni importanti

Questo capitolo contiene informazioni di carattere generale. Per indicazioni precise su determinati alimenti o applicazioni si rimanda ai corrispondenti capitoli.

# Cottura a vapore

#### Peculiarità della cottura a vapore

Con la cottura a vapore le vitamine e i sali minerali si conservano meglio perché gli alimenti non sono immersi nell'acqua.

Anche il sapore degli alimenti resta inalterato rispetto alla cottura tradizionale. Per questo si consiglia di salare gli alimenti solo dopo la cottura. Gli alimenti mantengono anche il loro colore naturale e fresco.

# Recipienti di cottura

## Recipienti di cottura

L'apparecchio viene fornito con stoviglie per la cottura in acciaio inossidabile. Sono poi disponibili anche ulteriori recipienti di diverse misure, forati e non forati (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Questo permette di utilizzare il recipiente più adatto a seconda della pietanza. Per la **cottura a vapore** usare preferibilmente i recipienti forati. In questo modo il vapore giunge all'alimento da tutti i lati e la cottura risulta più uniforme.

# Stoviglie proprie

Si possono utilizzare anche stoviglie proprie. Attenzione:

- le stoviglie devono essere adatte all'uso nel forno e resistenti al vapore. Se si vogliono usare stoviglie di plastica per la cottura a vapore, rivolgersi al produttore delle stoviglie per sapere se sono adatte.
- Stoviglie con pareti spesse non sono particolarmente adatte per la cottura a vapore, poiché conducono meno bene il calore e prolungano nettamente i tempi indicati nelle tabelle.

# Informazioni importanti

- Appoggiare il recipiente di cottura sulla griglia oppure in un altro contenitore, non direttamente sul fondo del forno.
- Tra il bordo superiore del recipiente e il cielo del vano cottura deve rimanere cuna certa distanza affinché nel recipiente penetri una quantità di vapore sufficiente.

# Teglia universale / griglia

Utilizzare la teglia universale con la griglia applicata, p.es. quando si griglia inserire la teglia nel ripiano di introduzione e la griglia automaticamente sopra. Estrarli contemporaneamente dal vano cottura.

## Ripiano di introduzione

È possibile scegliere il livello di cottura a piacimento e cuocere più pietanze contemporaneamente, su più livelli. Il tempo di cottura rimane invariato anche in questo caso.

Se per la cottura a vapore si utilizzano contemporaneamente più recipienti di cottura alti, introdurre i recipienti alternati. Lasciare almeno un livello libero tra i recipienti di cottura.

# **Temperatura**

Nel corso della cottura a vapore si raggiungono al massimo i 100°C. Quasi tutti gli alimenti possono essere cotti a questa temperatura. Alcuni alimenti particolarmente delicati, ad es. frutta in bacche, richiedono invece una temperatura inferiore, altrimenti scoppiano. Maggiori informazioni ai capitoli corrispondenti.

# Combinazione con cassetto Gourmet

Quando è in funzione il cassetto Gourmet, il vano cottura del forno a vapore può essere riscaldato fino a max. 40°C. Se in questo caso si imposta una temperatura di 40°C non si produce vapore perché il vano cottura è troppo caldo.

# Dispositivo antiestrazione

La teglia e la griglia sono dotate di un dispositivo antiestrazione affinché non scivolino fuori se estratte solo parzialmente. Sollevare griglia e teglia per estrarle.

# Informazioni importanti

# Durata (tempo di cottura)

I tempi necessari per la cottura a vapore corrispondono di norma ai tempi necessari per la preparazione delle pietanze in pentola. I fattori che possono influenzare la cottura sono descritti nei capitoli che seguono.

Il tempo di cottura non dipende dalla quantità di alimento introdotto. Il tempo di cottura per 1 kg di patate, ad esempio, è lo stesso che per 500 g.

I tempi indicati nelle tabelle sono indicativi. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

## Cuocere nel liquido

Per procedimenti di cottura con aggiunta di liquidi si consiglia di riempire il recipiente solo per <sup>2</sup>/<sub>3</sub> per evitare che estraendolo al termine della cottura, il contenuto trabocchi.

#### Ricette personalizzate

Gli alimenti e i piatti che si preparano in pentola si possono preparare anche al vapore. I tempi per la cottura sono uguali. Cuocendo al vapore non è possibile dorare gli alimenti.

#### Verdure

#### Alimenti freschi

Pulire la verdura come di consueto, mondarla e tagliarla.

## Alimenti surgelati

Non occorre scongelarli prima di cuocerli. Eccezione: verdura congelata in blocco.

Verdura congelata e verdura fresca richiedono lo stesso tempo di cottura e possono essere preparate contemporaneamente.

Tagliare i pezzi congelati più grossi. I tempi di cottura si ricavano generalmente dalla confezione.

# Recipienti di cottura

Alimenti con diametro contenuto (es. piselli, asparagi) hanno poco spazio tra loro, quindi il vapore fa più fatica a penetrare. Per ottenere una cottura uniforme, in questi casi scegliere recipienti piatti e riempirli solo per 3 - 5 cm. Se la quantità è abbondante, utilizzare più recipienti piatti.

Si possono sistemare nello stesso recipiente anche verdure diverse, a patto che abbiano lo stesso tempo di cottura.

Per verdura che deve essere cotta in un liquido, ad es. il cavolo rosso, utilizzare un recipiente non forato.

# Ripiano di introduzione

Se si cuociono verdure coloranti in recipienti forati, p.es. rape rosse, non disporre altri alimenti sotto questo recipiente. In questo modo si impediscono alterazioni del colore a causa del liquido che gocciola.

# Tempo di cottura

Come per la cottura tradizionale, anche per la cottura a vapore i tempi dipendono dalla dimensione dell'alimento e dal grado di cottura desiderato. Esempio: patate non farinose, tagliate in quarti = ca. 18 minuti patate non farinose, tagliate a metà = ca. 22 minuti cavolfiore a rosette, grandi, al dente = ca. 12 minuti cavolfiore a rosette, piccole, ben cotte = ca. 12 minuti.

# Impostazioni

Programmi automatici > Verdure > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: (v. tabella)

I tempi segnati nelle tabelle sono valori indicativi e riferiti alla verdura fresca. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

	Durata in minuti
Carciofi	32–38
Cavolfiore intero	27–28
Cavolfiore, a rosette	8
Fagiolini, verdi	10–12
Broccoli, a rosette	3–4
Carote, intere	7–8
Carote, a metà	6–7
Carote, a pezzettini	4
Cicoria, a metà	4–5
Cavolo cinese, tagliato	3
Piselli	3
Finocchi a metà	10–12
Finocchi a listarelle	4–5
Cavolo riccio, a pezzetti	23–26
Patate non farinose, pelate intere a metà in quarti	27–29 21–22 16–18

	Durata in minuti
Patate prevalentemente non farinose, pelate intere a metà in quarti	25–27 19–21 17–18
Patate farinose, pelate intere a metà in quarti	26–28 19–20 15–16
Cavolo rapa a fiammifero	6–7
Zucca a dadini	2–4
Pannocchie	30–35
Bietole, tagliate	2–3
Peperone, a dadini/listarelle	2
Funghi	2
Patate lesse, non farinose	30–32
Porri, a pezzetti	4–5
Porri, a metà per il lungo	6
Cavolo romanesco intero	22–25
Cavolo romanesco, a rosette	5–7
Cavoletti di Bruxelles	10–12
Bietole rosse intere	53–57
Cavolo rosso, tagliato	23–26
Scorzonera intera grossa	9–10
Sedano rapa a listarelle	6–7
Asparagi verdi	7
Asparagi, bianchi grossi	9–10

	Durata in minuti
Carote comuni, a pezzettini	6
Spinaci	1–2
Cavolo a punta, tagliato	10–11
Sedano, tagliato	4–5
Rape, tagliate	6–7
Cavolo cappuccio tagliato	12
Verza tagliata	10–11
Zucchine a fette	2–3
Taccole	5–7

#### Carne

#### Alimenti freschi

Preparare la carne come di consueto.

#### Alimenti surgelati

Scongelare la carne prima della cottura (v. capitolo "Scongelare").

#### **Preparazione**

Se la carne deve essere prima rosolata e poi stufata, rosolarla prima in padella.

# Tempo di cottura

Il tempo di cottura dipende dallo spessore e dalle caratteristiche dell'alimento, non dal peso. Più grosso è il singolo pezzo, più lungo sarà il tempo di cottura. Un pezzo di carne da 500 g e con 10 cm di altezza richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a un pezzo sempre da 500 g ma con altezza di 5 cm.

# Suggerimenti

Affinché nella carne le **sostanze aromatiche** rimangano inalterate, cuocere l'alimento in un recipiente forato. Infilarvi sotto un recipiente non forato, in modo da raccogliere il succo concentrato.

Il concentrato che può essere anche congelato, può servire ad es. per la successiva preparazione di salse.

Per ottenere un **brodo intenso** si può usare gallina da brodo e parti del manzo come la pancia, il costato e gli ossi. Versare la carne da brodo e la verdura (sedano, cipolla eccetera) in acqua fredda in un contenitore non forato. Più lunga è la cottura, più intenso sarà il brodo.

# Impostazioni

Programmi automatici > Carne > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore > ...

Temperatura: 100 °C Durata: (v. tabella)

I tempi indicati nelle tabelle sono indicativi. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

Carne	Temperatura in °C	Durata in minuti
Ossobuco, immerso in acqua	100	110–120
Stinco lesso	100	135–145
Petto di pollo filetti	100	8–10
Stinco	100	105–115
Costata, immersa in acqua	100	110–120
Vitello a listarelle	100	3–4
Costolette affumicate	100	6–8
Agnello, spezzatino	100	12–16
Pollo	100	60–70
Rotolo di tacchino	100	12–15
Bistecca di tacchino	100	4–6
Biancostato, immerso in acqua	100	130–140
Spezzatino di manzo	100	105–115
Gallina da brodo, immersa in acqua	100	80–90
Bollito di manzo (punta)	100	110–120

# Insaccati

# Impostazioni

Programmi automatici > Insaccati > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Insaccati	Durata in minuti
Würstel	6–8
Salame tipo Lyoner	6–8
Tipo salsiccia bianca	6–8

#### Pesce

#### Alimenti freschi

Preparare il pesce come di consueto, ad es. eviscerarlo, squamarlo ecc.

#### Alimenti surgelati

Scongelare leggermente il pesce prima della cottura (v. al capitolo "Scongelare").

## **Preparazione**

Irrorare prima della cottura il pesce ad es. col succo di limone o di lime. Questo renderà più consistente la carne.

Non occorre salare il pesce, perché i sali minerali che contiene e che lo rendono saporito rimangono inalterati con la cottura a vapore.

# Recipienti di cottura

Imburrare i contenitori forati. Inserire la teglia universale al livello di introduzione più basso.

# Ripiano di introduzione

Se si cuoce il pesce in un recipiente forato e contemporaneamente si cuociono altri alimenti in altri recipienti di cottura, evitare che il liquido del pesce goccioli sugli altri alimenti introducendo il recipiente col pesce direttamente sopra la teglia universale.

# **Temperatura**

#### 85 °C - 90°C

Cottura delicata di pesci delicati come la sogliola.

#### 100 °C

Cottura di pesce più consistente come il salmone o il merluzzo e per la preparazione di pesce in salsa.

## Tempo di cottura

Il tempo di cottura dipende dallo spessore e dalle caratteristiche dell'alimento, non dal peso. Più grosso è il singolo pezzo, più lungo sarà il tempo di cottura. Un pezzo di pesce da 500 g e con 3 cm di altezza richiede un tempo di cottura più lungo rispetto a un pezzo sempre da 500 g ma con altezza di 2 cm.

Più a lungo cuoce il pesce, più dura diventa la sua carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Se si ritiene che il pesce non sia sufficientemente cotto, proseguire la cottura per qualche altro minuto.

Se si cuoce il pesce nel fondo oppure nella salsa, aggiungere qualche minuto al tempo indicato.

# Suggerimenti

Se si usano spezie o erbe aromatiche come l'aneto, si esalta il sapore del pesce.

Per la cottura, i pesci più grandi vanno disposti in verticale. In questo caso sostenerli utilizzando una tazzina rovesciata sul fondo del recipiente di cottura. Adagiarvi il pesce con la pancia aperta.

Gli scarti del pesce come lisca, pinne e testa possono essere usati per preparare una salsa, aggiungendo acqua e verdure da brodo. Cuocere a 100°C per 60-90 minuti. Più lunga è la cottura, più intenso sarà il brodo.

Il **pesce azzurro** (con colorazione bluastra) deve essere cotto in acqua e aceto. E' importante non danneggiare la pelle del pesce. Pesci adatti a questa preparazione sono: trote, carpe, anguille e salmone.

# Impostazioni

 $Programmi\ automatici > Pesce > ...$ 

oppure

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

I tempi indicati nelle tabelle sono valori indicativi relativi al pesce fresco. Consigliamo di iniziare scegliendo il tempo più breve. Eventualmente si può sempre proseguire la cottura.

	Temperatura in °C	Durata in minuti
Anguilla	100	5–7
Persico, filetti	100	8–10
Orata, filetti	85	3
Trota, 250 g	90	10–13
Halibut, filetti	85	4–6
Merluzzo filetti	100	6
Carpa 1,5 kg	100	18–25
Filetto di salmone	100	6–8
Trancio di salmone	100	8–10
Trota salmonata	90	14–17
Pangasio, filetti	85	3
Scorfano, filetti	100	6–8
Eglefino, filetti	100	4–6
Platessa, filetti	85	4–5
Coda di rospo, fet- tine	85	8–10
Sogliola, filetti	85	3
Rombo, filetti	85	5–8
Filetto di tonno	100	6–8
Lucioperca, filetti	85	4

#### Crostacei

# Preparazione

Scongelare i crostacei surgelati prima della cottura.

Sgusciarli, togliere l'intestino e lavarli.

# Recipienti di cottura

Imburrare i contenitori forati. Inserire la teglia universale al livello di introduzione più basso.

## Tempo di cottura

Più a lungo cuociono i crostacei, più dura diventa la carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

Se si cuociono i crostacei nel fondo oppure nella salsa, aggiungere qualche minuto al tempo indicato.

# Impostazioni

Programmi automatici > crostacei > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

	Temperatura in °C	Durata in minuti
Gamberetti	90	3
Gamberi	90	3
Gamberi imperiali	90	4
Granchio	90	3
Aragosta	95	10–15
Mazzancolle	90	3

## Molluschi

#### Alimenti freschi

Cuocere solo i molluschi chiusi. Quelli che dopo la cottura non si aprono vanno gettati via. Pericolo di intossicazione.

Prima della cottura, lasciare i molluschi immersi nell'acqua per qualche ora in modo che possano spurgare la sabbia. Spazzolare i molluschi con forza per eliminare eventuali fibre impigliate nel guscio.

## Alimenti surgelati

Scongelare i molluschi surgelati.

# Tempo di cottura

Più a lungo cuociono, più dura diventa la carne. Attenersi ai tempi di cottura indicati.

## Impostazioni

Programmi automatici > molluschi > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

	Temperatura in °C	Durata in minuti
Lepadi	100	2
Cuori di mare	100	2
Cozze	90	12
Capesante	90	5
Cannolicchi	100	2–4
Vongole	90	4

# Riso

Il riso si gonfia durante la cottura per cui deve essere cotto in sostanze liquide. Il rapporto di riso e liquido dipende dal tipo di riso.

Il riso assorbe completamente il liquido, le sostanze nutritive non si perdono.

# Impostazioni

Programmi automatici > riso > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

	Rapporto riso : liquido	Durata in minuti
Riso Basmati	1 : 1,5	15
Riso parboiled	1 : 1,5	23–25
Riso a chicco ton- do Riso al latte Risotto	1 : 2,5 1 : 2,5	30 18–19
Riso integrale	1 : 1,5	26–29
Riso selvatico	1 : 1,5	26–29

#### Pasta

#### Pasta secca

La pasta secca si gonfia durante la cottura, per questo deve essere cotta in acqua o in altro liquido. Coprire completamente la pasta con il liquido. Se si usa acqua calda, il risultato di cottura è migliore.

Prolungare i tempi di cottura indicati dal produttore di ca. <sup>1</sup>/<sub>3</sub>.

#### Alimenti freschi

La pasta fresca non ha bisogno di assorbire acqua; si può quindi cuocere in un recipiente forato.

Disporre i pezzi di pasta nel recipiente "comodamente", cercando di non ammassarli.

# Impostazioni

Programmi automatici > Pasta fresca > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Alimenti freschi	Durata in minuti	
Gnocchi	3	
Knöpfli/ gnocchetti tondi	2	
Ravioli	3	
Strangolapreti	2	
Tortellini	3	
Alimenti secchi, immersi in acqua		
Tagliatelle 14		
Pasta per minestre	8	

## Canederli

I canederli pronti sottovuoto devono essere ben coperti da acqua altrimenti si sfaldano.

I canederli freschi possono essere cotti in un recipiente forato precedentemente unto.

# Impostazioni

Programmi automatici > Pasta fresca > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

	Durata in minuti
Pasta lievitata per dolci, al vapore	30
Canederli (pasta al lievito)	20
Canederli di patate pronti in sacchetto	20
Canederli di pane pronti in sacchetto	18–20

# Cereali

I cereali si gonfiano durante la cottura per cui devono essere cotti in acqua o in altro liquido. Il rapporto di cereali e liquido dipende dal tipo di cereale.

I cereali possono essere cotti interi o tritati.

# Impostazioni

Programmi automatici > Cereali > ....

oppure

Modalità > Cottura a vapore

	Rapporto cereali : liquido	Durata in minuti
Bulgur	1 : 1,5	9
Frumento verde intero	1:1	7
Frumento verde, smi- nuzzato	1:1	18–20
Avena intera	1:1	18
Avena sminuzzata	1:1	7
Miglio	1 : 1,5	10
Quinoa	1 : 1,5	15
Segale intera	1:1	35
Segale sminuzzata	1:1	10
Frumento intero	1:1	30
Frumento sminuzzato	1:1	8

# Legumi

- secchi -

Prima della cottura, i legumi dovrebbero essere ammollati in acqua fredda per almeno 10 ore. L'ammollo li rende meglio digeribili e riduce il tempo di cottura.

Eccezione: le **lenticchie** non hanno bisogno di essere ammollate.

I legumi ammollati devono essere immersi nel liquido durante la cottura; per legumi non ammollati, a seconda del tipo, valutare il rapporto tra legumi e liquido.

# Impostazioni

Programmi automatici > Legumi > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Ammollati	
	Durata in minuti
Fagioli/Fagiolini	
Fagioli Kidney	55–65
Fagioli rossi	20–25
Fagioli neri	55–60
Fagioli borlotti	55–65
Fagioli cannellini	34–36
Piselli	
Piselli gialli	40–50
Piselli verdi,sgusciati	27

# Cottura a vapore

Non ammollati				
	Durata in minuti	Rapporto legumi: liquido		
Fagioli/Fagiolini				
Fagioli Kidney	130–140	1:3		
Fagioli rossi	95–105	1:3		
Fagioli neri	100–120	1:3		
Fagioli borlotti	115–135	1:3		
Fagioli cannellini	80–90	1:3		
Lenticchie				
Lenticchie marroni	13–14	1:2		
Lenticchie rosse	7	1:2		
Piselli				
Piselli gialli	110–130	1:3		
Piselli verdi, sgusciati	60–70	1:3		

# Cottura a vapore

#### Uova

Per preparare le uova sode, utilizzare recipienti forati.

Non serve forare le uova prima della cottura. Nel forno a vapore le uova non scoppiano perché il riscaldamento è lento e graduale.

Se si preparano pietanze a base di uova, imburrare i recipienti non forati.

# Impostazioni

Programmi automatici > uova di gallina > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: (v. tabella)

	Durata in minuti
Dimensioni S alla coque cottura media sode	3 5 9
Dimensioni M alla coque cottura media sode	4 6 10
Dimensioni L alla coque cottura media sode	5 6–7 12
Dimensioni XL alla coque cottura media sode	6 8 13

# Frutta

Per non perdere il succo, cuocere la frutta in un recipiente non forato.

Se si preferisce usare un recipiente forato, infornarvi sotto un recipiente non forato. Così si raccoglie anche il succo.

# Consiglio

il succo ricavato si può utilizzare ad esempio per preparare una glassa.

# Impostazioni

Programmi automatici > Frutta > ...

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: (v. tabella)

	Durata in minuti
Mele, a pezzi	1–3
Pere, a pezzi	1–3
Ciliegie	2–4
Prugne Mirabelle	1–2
Pesche noci/pesche, a pezzi	1–2
Prugne	1–3
Mele cotogne, a dadini	6–8
Rabarbaro, a pezzi	1–2
Uva spina	2–3

# Cottura a vapore

# Cottura di menù, manuale

Per la cottura di menù disattivare la riduzione di vapore (v. capitolo "Impostazioni").

La cottura di un intero menù prevede di cuocere diversi alimenti, con diversi tempi di cottura, contemporaneamente in modo che siano pronti alla stessa ora. Ad esempio filetto di scorfano con riso e broccoli. Gli alimenti vanno introdotti a seguire, cominciando da quello che ha il tempo di cottura più lungo, in modo che siano tutti pronti per l'ora prevista.

## Ripiano di introduzione

Inserire gli alimenti che gocciolano (es. il pesce) o che possono colorare gli altri (es. le rape rosse) direttamente sopra la vaschetta/teglia universale. Così si evita che trasmettano sapore e colore gocciolando sull'alimento sottostante.

### **Temperatura**

Quando si cuociono più portate, si imposta la temperatura di 100°C, che è quella che vale per la maggior parte degli alimenti.

Per la cottura di menù non utilizzare temperature inferiori, anche se i singoli alimenti le richiederebbero, es. per il filetto d'orata (85°C) e le patate (100°C) impostare 100°C.

Se per un alimento si consiglia una temperatura di 85°C, testare prima il risultato della cottura a 100°C. Alcuni tipi di pesce, infatti, come la platessa o la sogliola, diventano un po' duri se cotti a 100°C. In questo caso cuocerli separatamente rispetto alle altre portate.

# Tempo di cottura

Se si aumenta la temperatura consigliata, il tempo di cottura deve essere ridotto di ca.  $^{1}/_{3}$ .

### **Esempio**

Riso 20 minuti Filetto di scorfano 6 minuti Broccoli 4 minuti

20 minuti - 6 minuti = 14 minuti (1. tempo di cottura: riso) 6 minuti - 4 minuti = 2 minuti (2. tempo di cottura: filetto di scorfano)

residuo = 4 minuti (3. tempo di cottura: broccoli)

Tempi	20 min. per il riso		
	6 min filetto di scorfano		
	4 min. per i broccoli		
Impostazione	14 min.	2 min.	4 min.

- Verificare se la riduzione di vapore è disattivata.
- Introdurre nel forno prima il riso.
- Impostare il 1. tempo di cottura, quindi 14 minuti.
- Una volta trascorsi i 14 minuti, introdurre la seconda pietanza (in questo caso il filetto di pesce).
- Impostare il 2. tempo di cottura, quindi 2 minuti.
- Una volta trascorsi i 2 minuti, introdurre la terza pietanza (in questo caso i broccoli).
- Impostare il 3. tempo di cottura, quindi 4 minuti.

### Riscaldare

Nel forno a vapore con forno gli alimenti si riscaldano in modo delicato, senza seccarsi né scuocere. Si riscaldano in modo uniforme senza bisogno di essere mescolati.

Si possono riscaldare sia singoli alimenti, sia piatti composti da più pietanze (carne, verdura, patate).

# Recipienti di cottura

Piccole quantità si possono riscaldare su un piatto, quantità maggiori nei recipienti di cottura.

#### Durata

Per **una** pietanza immettere 10-15 minuti. Diverse pietanze necessitano di tempi più lunghi.

Per avviare più procedimenti di riscaldamento uno dopo l'altro, per il secondo procedimento e per quelli successivi ridurre la durata di ca. 5 minuti poiché il vano cottura è ancora caldo.

#### Umidità

Più umido è l'alimento, minore sarà l'umidità da impostare.

# Suggerimenti

Non coprire gli alimenti quando li si riscalda.

Per scaldare pietanze di grosse dimensioni come arrosti, tagliarli a porzioni. Pietanze compatte come peperoni ripieni o rotoli andrebbero tagliati a metà.

Pietanze impanate, ad es. bistecche non rimangono croccanti.

Riscaldare le salse a parte.

Eccezioni: pietanze preparate in sugo/salse (p.es. gulasch).

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Riscaldare, o

Modalità > Cottura combinata > Thermovent plus

Temperatura: v. tabella Umidità: (v. tabella) Durata: (v. tabella)

Alimenti	Temperatura in °C	Umidità	Durata in minuti
Verdure	1	ı	
Carote Cavolfiori Cavolo rapa Fagioli	120	70	8–10
Contorni			
Patate, tagliate a metà, per lungo	120	70	8–10
Gnocchi Purea di patate	140	70	18–20
Carne e pollame			
Arrosto a fette, spessore 1, 1/2 cm Polpettone, a fette Gulasch Ragù di agnello Gnocchi/canederli Cotolette di pollo Cotolette di tacchino, a fettine	140	70	11–13
Pesce			
Filetto di pesce Arrotolato di pesce, tagliato in 2 parti	140	70	10–12
Piatti combinati			
Spaghetti, sugo di pomodoro Arrosto di maiale, patate, verdure Peperoni ripieni (tagliati a metà), riso Fricassea di pollo, riso Minestra di verdure Zuppe Brodo Pot-pourri	120	70	10–12

# Scongelare

Nel forno a vapore gli alimenti si scongelano molto più in fretta che a temperatura ambiente.

# Temperatura

La temperatura di scongelamento ottimale è di 60°C.

Eccezioni: carne macinata e selvaggina 50°C

### Cosa fare prima / dopo

In generale, per scongelare il prodotto, toglierlo dalla confezione

#### **Eccezioni:**

pane e dolci si scongelano meglio nella confezione, altrimenti assorbono troppa umidità e diventano molli.

Quando si estraggono dal forno a vapore, lasciare le pietanze ancora un po' di tempo a temperatura ambiente. Questo tempo di compensazione serve per distribuire uniformemente il calore dall'esterno verso l'interno dell'alimento.

### Recipienti di cottura

Per scongelare alimenti che rilasciano del liquido, come il pollame, utilizzare un recipiente di cottura forato e disporvi sotto la teglia universale. In questo modo l'alimento non rimane immerso nel liquido di scongelamento.

Agettare e non utilizzare il liquido di scongelamento di carne e pollame! Pericolo di contrarre la salmonella.

Gli alimenti che non gocciolano possono essere scongelati in un recipiente non forato.

# Suggerimenti

Il pesce che successivamente viene cotto non deve essere scongelato del tutto. È sufficiente che la superficie diventi morbida per assorbire le spezie. A tale scopo, a seconda dello spessore sono sufficienti 2-5 minuti.

A metà del tempo di scongelamento separare le pietanze surgelate in blocco come fette di carne, bacche, ecc.

Una volta scongelati gli alimenti non possono più essere ricongelati.

Scongelare piatti pronti come indicato sulla confezione.

### Impostazioni

Applicazioni speciali > Scongelare, o Modalità > Cottura a vapore Temperatura: (v. tabella) Durata: (v. tabella)

Pietanze da scon- gelare	Peso in g	Temperatura in °C	Tempo di scongelamen- to in minuti	Tempo di com- pen- sazione in minuti
Latticini				
Formaggio a fette	125	60	15	10
Ricotta	250	60	20–25	10–15
Panna	250	60	20–25	10–15
Formaggio tenero	100	60	15	10–15
Frutta				
Purea di mele	250	60	20–25	10–15
Spicchi di mela	250	60	20–25	10–15
Albicocche	500	60	25–28	15–20
Fragole	300	60	8–10	10–12
Lamponi/Ribes	300	60	8	10–12
Ciliegie	150	60	15	10–15
Pesche	500	60	25–28	15–20
Prugne	250	60	20–25	10–15
Uva spina	250	60	20–22	10–15
Verdure				
congelate in blocco	300	60	20–25	10–15
Pesce				
Filetto di pesce	400	60	15	10–15
Trote	500	60	15–18	10–15
Astice	300	60	25–30	10–15
Granchio	300	60	4–6	5

Pietanze da sconge- lare	Peso in	Temperatura in °C	Tempo di scongelamen- to in minuti	Tempo di compensazione in minuti
Carne				
Arrostire	a fette	60	8–10	15–20
Carne macinata	250	50	15–20	10–15
Carne macinata	500	50	20–30	10–15
Spezzatino	500	60	30–40	10–15
Spezzatino	1000	60	50–60	10–15
Fegato	250	60	20–25	10–15
Sella di lepre	500	50	30–40	10–15
Sella di capriolo	1000	50	40–50	10–15
Scaloppine / cotolette / salsicce	800	60	25–35	15–20
Pollame				
Galletto	1000	60	40	15–20
Cosce di pollo	150	60	20–25	10–15
Bistecca di galletto	500	60	25–30	10–15
Cosce di tacchino	500	60	40–45	10–15
Dolci/Biscotti				
Pasta sfoglia/ pasta lievitata		60	10–12	10–15
Torte e biscotti di pasta soffice	400	60	15	10–15
Pane / Panini				
Panini		60	30	2
Pane scuro a fette	250	60	40	15
Pane integrale a fette	250	60	65	15
Pane bianco a fette	150	60	30	20

#### Conservazione

### Frutta / verdure

Utilizzare solo alimenti freschi, in perfette condizioni, senza ammaccature né punti troppo maturi.

#### Vasetti

Utilizzare solo vasetti e accessori puliti e in perfette condizioni. Si possono usare sia vasetti con coperchio a vite (twist off) sia vasetti con coperchio in vetro e guarnizione di gomma.

Affinché la preparazione sia uniforme, i vasetti devono avere la stessa grandezza.

Dopo aver riempito i vasetti, pulire il bordo con un panno pulito e acqua calda e chiuderli.

#### Frutta

Scegliere la frutta con molta cura; lavarla rapidamente ma con accuratezza e lasciarla sgocciolare. Lavare la frutta in bacche con molta attenzione poiché è particolarmente delicata e si schiaccia facilmente.

Eliminare il picciolo, i semi o i noccioli.

Tagliare in pezzi i frutti più grossi. Tagliare ad es. le mele in spicchi.

Se i frutti sono abbastanza grandi (prugne, albicocche), forare la buccia in più punti con una forchetta o con uno stecchino, altrimenti scoppiano.

#### Verdure

Lavare, mondare e tagliare la verdura.

Scottare la verdura verde prima della conservazione in modo che mantenga il suo colore (v. al capitolo "Scottare").

# Livello riempimento

Versare gli alimenti nel vaso senza pressarli fino a ca. 3 cm dal bordo superiore perchè pressandoli se ne rovina la consistenza. Scuotere il vasetto battendolo delicatamente su un panno, in modo che il contenuto si distribuisca meglio.

Riempire i vasetti con il liquido. Gli alimenti devono essere coperti.

Per la frutta utilizzare una soluzione di acqua e zucchero, per la verdura una soluzione di sale o aceto.

# Suggerimenti

Sfruttare il calore residuo, estraendo i vasi dal vano cottura circa 30 minuti dopo aver spento il forno.

Coprire poi i vasi con un panno e lasciarli coperti per circa 24 ore affinché si raffreddino lentamente.

#### Procedura

- Disporre i vasi delle stesse dimensioni in un recipiente di cottura forato. I vasetti, non devono toccarsi.
- Inserire il recipiente di cottura al livello di introduzione più basso.

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Conservazione, o

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: (v. tabella)

Durata: (v. tabella)

Pietanze da conservare	Temperatura in °C	Durata in minuti*
Frutta in bacche		
Ribes	80	50
Uva spina	80	55
Mirtilli rossi	80	55
Frutta con nocciolo		
Ciliegie	85	55
Prugne Mirabelle	85	55
Prugne	85	55
Pesche	85	55
Mele renette	85	55
Frutta con torsolo		
Mele	90	50
Purea di mele	90	65
Mele cotogne	90	65
Verdure		
Fagioli/Fagiolini	100	120
Fagioli grossi	100	120
Cetrioli	90	55
Carne		
Precotta	90	90
Arrostita	90	90

<sup>\*</sup> I tempi indicati valgono per vasi da 1,0 l. Per vasi da 0,5 l i tempi si riducono di 15 minuti, per vasi da 0,25 l di 20 minuti.

# **Torte (modalità Conservazione)**

Per la conservazione sono adatti impasti di base per dolci. impasti per Pan di Spagna e con lievito. Le torte possono essere conservate per ca. 6 mesi.

Le torte con frutta non possono essere conservate a lungo: devono essere conservate entro 2 giorni.

#### Vasetti

Utilizzare solo vasetti e accessori puliti e in perfette condizioni. I vasi devono essere più stretti nella parte inferiore e più larghi in quella superiore; quelli da 0,25 I sono i più adatti.

Ogni vaso deve essere chiudibile con guarnizioni in gomma, coperchio in vetro e chiusura a molla.

Affinché la preparazione sia uniforme, i vasetti devono avere la stessa grandezza.

#### **Procedura**

- Imburrare i vasetti fino a ca. 1 cm sotto il bordo.
- Cospargere il vasetto con pangrattato.

con il coperchio in vetro.

- Riempirlo con l'impasto per metà o tre quarti (a seconda della ricetta). Accertarsi che il bordo del vaso rimanga pulito.
- Inserire la griglia al livello di introduzione più basso.
- Disporre i vasetti aperti della stessa dimensione sulla griglia. I vasetti non devono toccarsi.
- Chiudere i vasi **subito** dopo il procedimento di conservazione con guarnizione in gomma, coperchio e chiusura a molla. La torta non deve raffreddarsi. Se l'impasto è salito oltre il bordo, premerlo verso il basso

# Impostazioni

Tipo d'impasto	Modalità	Scatto	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
Impasto soffice	Calore superio- re/inferiore	-	160	-	25–45
Pan di Spagna	Calore superio- re/inferiore	-	160	-	50–55
Impasto al lievito	Cottura combi- nata Calore su- periore / infe- riore	1 2	30 160	100 30	10 30–35

# Estrarre il succo

Col forno a vapore è possibile estrarre il succo da frutta polposa, ad es. bacche e ciliegie.

I frutti particolarmente maturi sono più adatti; infatti più maturo è un frutto più aromatico è il succo.

# Preparazione

Scegliere e lavare la frutta. Eliminare eventualmente le parti guaste.

Eliminare il graspo dall'uva e il picciolo dalle visciole poiché contengono sostanze amare. Dai frutti in bacca non occorre eliminare il picciolo.

# Suggerimenti

Mescolare frutta dolce e frutta asprigna per rendere il sapore più completo.

Per ottenere una maggiore quantità di succo e perfezionarne l'aroma, aggiungere alla frutta dello zucchero e lasciarla riposare per alcune ore. Come quantità si consiglia di cospargere 50-100 g di zucchero, su 1 kg di frutta dolce, e 100-150 g di zucchero su 1 kg di frutta asprigna.

Per conservare il succo ottenuto, versarlo ancora caldo in bottiglie pulite e chiuderle subito.

#### Procedura

- Sistemare la frutta già preparata in un recipiente forato.
- Disporvi sotto un contenitore non forato o la teglia universale per raccogliere il succo.

# Impostazioni

Cottura a vapore Temperatura: 100 °C Durata: 40-70 minuti

#### Cottura menù

E' possibile cuocere contemporaneamente fino a tre diverse pietanze, ad es. pesce con contorno e verdure. La sequenza della selezione delle pietanze è indifferente. L'apparecchio ordina automaticamente le pietanze per durata del tempo di cottura: l'alimento che richiede più tempo per cuocere deve essere introdotto per primo.

- Accendere l'apparecchio ①.
- Introdurre la teglia universale/ la vaschetta di raccolta.
- Selezionare "Applicazioni speciali > Cottura di menù".
- Selezionare l'alimento desiderato.

A seconda dell'alimento è poi richiesto di immettere dimensione e grado di cottura.

- Immettere eventualmente i valori richiesti e confermare con "Avanti".
- Selezionare "Aggiungere alimento".
- Selezionare l'alimento desiderato e procedere come per il primo.
- Ripetere eventualmente il procedimento anche per il terzo alimento.

Dopo aver confermato "Avviare cottura menù" a display appare l'alimento che deve essere introdotto.

Al termine della fase di riscaldamento viene visualizzato a quale ora introdurlo. Questo procedimento si ripete eventualmente per il terzo alimento.

E' possibile combinare anche alimenti non indicati. Per indicazioni a riguardo consultare il capitolo "Cottura menù, manuale".

# Essiccazione

Per essiccare / dorare utilizzare esclusivamente la modalità "Cottura combinata Thermovent plus" affinché l'umidità possa evaporare.

#### Procedura

- Tagliare gli alimenti in parti uguali.
- Distribuire le parti sulla griglia rivestita con carta da forno.

# Consiglio

Banane e ananas non sono adatte per il processo di essiccazione.

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Essiccazione, o

Modalità > Cottura combinata Thermovent plus

Temperatura: (v. tabella)

Durata: v. tabella Umidità: 0 %

Alimenti	Temperatura in °C	Durata in ore
Mela ad anelli	50–70	5–8
Albicocche, a metà, senza nocciolo	60–70	10–12
Pera, a spicchi	70–80	7–8
Erbette	40–60	1,5–2,5
Funghi	50–70	3–4
Pomodori, tagliati in quattro parti	60–70	7–9
Agrumi a fette	70–80	8–9
Prugne, senza nocciolo	60–70	10–12

# Pizza

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Pizza Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 min.

Indicazione: utilizzare la griglia rivestita con carta da forno

oppure

Modalità > Thermovent plus Temperatura: 180 °C - 225 °C

Durata: 1-20 min.

Indicazione: utilizzare la griglia rivestita con carta da forno

# **Preparare yogurt**

È necessario latte e come coltura yogurt o fermenti di yogurt.

Utilizzare quindi yogurt naturale con colture vive e senza conservanti. Lo yogurt trattato a caldo non è adatto.

Lo yogurt deve essere fresco (tempo breve di conservazione).

Per preparare lo yogurt utilizzare sia latte a lunga conservazione sia latte fresco, non freddi. Il latte H può essere utilizzato senza ulteriori trattamenti. Il latte fresco deve essere dapprima riscaldato a 90°C (non cotto) e poi raffreddato a 35°C. Se si utilizza latte fresco piuttosto che latte a lunga conservazione lo yogurt diventa un po' più denso.

Yogurt e latte devono avere lo stesso contenuto di grassi.

Nel corso della coagulazione i vasetti non devono essere mossi o scossi.

Al termine della preparazione raffreddare subito lo yogurt in frigorifero.

La compattezza, il contenuto di grassi e le colture utilizzate nello yogurt di partenza influenzano la consistenza dello yogurt prodotto. Non tutti gli yogurt sono adatti come yogurt di partenza.

# Possibili cause di risultati negativi

# Lo yogurt non è compatto:

conservazione errata dello yogurt di partenza, la catena del freddo è stata interrotta, la confezione era danneggiata, il latte non è stato riscaldato a sufficienza.

# Il liquido si è depositato:

sono stati mossi i vasetti, lo yogurt non è stato raffreddato in modo sufficientemente rapido.

# Lo yogurt è granuloso:

il latte è stato riscaldato a temperature troppo alte, il latte non era adatto, il latte e lo yogurt di partenza non sono stati distribuiti uniformemente.

# Consiglio

Utilizzando fermenti di yogurt, questo alimento può essere preparato con un mix di latte e panna. Mescolare 3/4 di litro di latte con 1/4 di litro di panna.

#### **Procedura**

- Mescolare 100 g di yogurt e 1 litro di latte oppure preparare il mix con i fermenti di yogurt come indicato sulla confezione.
- Versare il composto nei vasetti di vetro e chiuderli.
- Disporre i vasetti chiusi in un recipiente di cottura. I vasetti non devono toccarsi.
- Allo scadere della durata riporre i vasetti subito in frigorifero. Non muovere i vasetti se non è necessario.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Preparare yogurt

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 40 °C

Durata: 5 ore

# Lievitazione impasto

#### Procedura

- Preparare l'impasto come da indicazioni.
- Disporre le fondine aperte con l'impasto in un recipiente forato oppure sulla griglia.

### Impostazioni

Applicazioni speciali > Far lievitare l'impasto

Durata: in base alla ricetta

oppure

Modalità > Cottura combinata > Thermovent plus

Temperatura: 30 °C Umidità: 100 %

Durata: in base alla ricetta

# Fondere la gelatina

#### **Procedura**

- Ammollare la **gelatina in fogli** per 5 minuti in una terrina con acqua fredda. I fogli di gelatina devono essere ben coperti dall'acqua. Strizzare i fogli di gelatina e gettare l'acqua dalla terrina. Rimettere i fogli strizzati nella terrina.
- Versare la gelatina **macinata** in una terrina e aggiungere tanta acqua quanto indicato sulla confezione.
- Coprire la terrina e disporla in un recipiente di cottura forato.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Fondere la gelatina

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 90 °C Durata: 1 minuto

#### Fondere il cioccolato

Nel forno a vapore si può fondere qualsiasi tipo di cioccolato.

#### Procedura

- Spezzettare il cioccolato.

  Mettere la glassa in un contenitore forato lasciandola nella confezione chiusa.
- Versare grandi quantità in un recipiente non forato, quantità piccole invece in una tazza o in una ciotola.
- Coprire il recipiente con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.
- Mescolare grandi quantità a metà procedimento.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Fondere cioccolato

oppure

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: 65 °C

Durata: 20 minuti

# Spellare gli alimenti

#### **Procedura**

- Incidere a croce alimenti come pomodori, pesche noci ecc. in corrispondenza del picciolo. La pelle si toglierà più facilmente.
- Disporre gli alimenti in un recipiente di cottura forato quando si lavora con il vapore e su una teglia universale quando si utilizza il grill.
- Passare le mandorle sotto l'acqua fredda subito dopo essere state estratte dal forno. In caso contrario non si pelano.

# Impostazioni

Modalità > Grill grande

Livello 3

Durata: (v. tabella)

Alimenti	Durata in minuti
Peperoni, a metà	10
Pomodori	7

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: (v. tabella)

Alimenti	Durata in minuti
Albicocche	1
Mandorle	1
Pesche	1
Peperoni	4
Pesche	1
Pomodori	1

### Conserva di mele

Le mele non trattate possono essere conservate più a lungo. Se tenute in un luogo fresco, asciutto e ben aerato, si conservano anche fino a 5-6 mesi. Questo vale solo per le mele, non per altri tipi di frutta.

# Impostazioni

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 50 °C Durata: 5 minuti

oppure

Programmi automatici > Frutta > Mele > Intere > Preparare conserva

### Scottare

La verdura che si intende surgelare dovrebbe essere prima scottata. Così mantengono infatti meglio le loro proprietà.

La verdura che viene scottata mantiene meglio il colore.

### **Procedura**

- Sistemare la verdura già preparata in un recipiente forato.
- Dopo aver scottato la verdura, passarle in acqua fredda affinché possa raffreddarsi rapidamente. Poi farle sgocciolare.

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Scottare

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: 1 minuto

# Stufare le cipolle

Stufare significa cuocere l'alimento nel suo stesso succo, aggiungendo eventualmente un po' di grasso.

#### Procedura

- Tagliare a pezzetti la cipolla e versarla con un po' di burro in un recipiente non forato.
- Coprire il recipiente con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Stufare le cipolle

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: 4 minuti

# Sciogliere il lardo

La pancetta non diventa dorata.

#### Procedura

- Versare la pancetta (a dadini, striscioline o fettine) in un recipiente non forato.
- Coprire gli alimenti con una pellicola o un coperchio resistente alle alte temperature (fino a 100°C) e al vapore.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Rosolare il lardo / Sciogliere il lardo

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: 4 minuti

# Sterilizzare le stoviglie

I biberon o anche altre stoviglie adatte disinfettati nell'apparecchio al termine del programma sono sterili. Tuttavia, prima di sottoporre le stoviglie alla disinfezione, verificare sulle indicazioni del produttore se sono resistenti a temperature elevate (fino a 100°C) e al vapore.

Smontare tutte le parti del biberon. Riassemblare i biberon solo quando sono completamente asciutti; solo in questo modo si impedisce una nuova proliferazione dei germi.

#### **Procedura**

- Sistemare tutti i componenti in un recipiente di cottura forato in modo che non si tocchino (in posizione orizzontale oppure con l'apertura rivolta verso il basso). Il vapore caldo può così raggiungere senza problemi ogni singolo componente.
- Inserire il recipiente di cottura al livello di introduzione più basso.

# Impostazioni

Applicazioni speciali > Sterilizzare le stoviglie

Durata: da 1 minuto a 10 ore

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 100 °C Durata: 15 minuti

#### Scaldare le salviette

#### Procedura

- Inumidire le salviette degli ospiti e arrotolarle strette.
- Sistemarle l'una accanto all'altra in un recipiente forato.

# Impostazioni

Programmi automatici > Programmi speciali > Riscaldare le salviette

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 70 °C Durata: 2 minuti

# Sciogliere il miele / Liquefare il miele

#### Procedura

- Aprire un po' il coperchio svitandolo e sistemare il vasetto di miele in un recipiente forato.
- Mescolare il miele a metà procedimento.

# Impostazioni

Programmi automatici > Applicazioni speciali > Sciogliere il miele / Liquefare il miele

oppure

Modalità > Cottura a vapore

Temperatura: 60 °C

Durata: 90 minuti (a prescindere dalla dimensione del vasetto o dalla quantità di miele contenuta).

# Preparare uova strapazzate

### **Procedura**

- Sbattere 6 uova con 375 ml di latte.
- Insaporire il mix di latte e uova e versarlo in un recipiente di cottura non forato unto di burro.

# Impostazioni

Modalità > Cottura a vapore Temperatura: 100 °C Durata: 4 minuti

# Preparare composta spalmabile di frutta

Utilizzare solo alimenti freschi, in perfette condizioni, senza ammaccature né punti troppo maturi.

#### Vasetti

Utilizzare solo vasi integri e puliti con coperchio twist-off per contenuto max. 250 ml.

Dopo aver versato il composto nel vaso pulire il bordo con un panno pulito e acqua calda.

### **Preparazione**

Scegliere la frutta con molta cura; lavarla rapidamente ma con accuratezza e lasciarla sgocciolare. Lavare la frutta in bacche con molta attenzione poiché è particolarmente delicata e si schiaccia facilmente.

Eliminare il picciolo, i semi o i noccioli.

Frullare la frutta altrimenti la composta spalmabile non diventa densa.

Aggiungere alla composta la quantità necessaria di zucchero gelatinizzante (vedi indicazioni del produttore). Mescolare bene il composto.

Se si utilizzano frutti dolci si consiglia di aggiungere anche acido citrico.

#### Procedura

- Riempire i vasi per max. due terzi.
- Disporre i vasi aperti in un recipiente forato oppure sulla griglia.
- Togliere i vasi dal forno al termine del tempo di cottura con delle presine. Lasciare riposare i vasi per 1-2 minuti, poi chiuderli con il coperchio e farli raffreddare.

# Impostazioni

Cottura combinata Thermovent plus

Temperatura: 150 °C

Umidità: 20 % Durata: 35 minuti

#### Funzione Sabbath

Per consentire di rispettare le abitudini religiose, questo programma è pronto per il funzionamento per 72 ore. Il programma funziona con la modalità "Calore superiore e inferiore". Non può essere modificato. Quando è impostato il programma Sabbath, sul display non è visualizzata l'ora. L'illuminazione del vano cottura rimane spenta anche aprendo lo sportello. Il riscaldamento del vano cottura si avvia dopo aver aperto e richiuso lo sportello. Se è attivo il timer, il programma Sabbath non può essere av-

- Selezionare "Applicazioni speciali".
- Selezionare "Funzione Sabbath".
- Selezionare la temperatura.
- Aprire lo sportello.

viato.

- Introdurre gli alimenti nel vano cottura.
- Chiudere lo sportello.

Il programma verrà avviato dopo 5 minuti. Una volta avviato, il programma Sabbath non può essere modificato o memorizzato con un nome individuale alla voce "Programmi personalizzati". Il procedimento può essere terminato solo spegnendo l'apparecchio.

#### **Funzionamento**

La punta della sonda infilata nella carne misura la temperatura al suo interno: la **temperatura interna**.

La temperatura interna, o al nucleo, dipende dal grado di cottura desiderato e dalla varietà di carne. È possibile selezionare una temperatura tra 30 e 99°C.

Il tempo di cottura dipende dalla temperatura all'interno del vano cottura e dallo spessore della carne. Più alta è la temperatura all'interno del vano cottura e più piatta è la carne più in fretta si raggiungerà la temperatura interna impostata.

Il procedimento di cottura viene interrotto automaticamente quando la temperatura interna raggiunge il valore impostato. Eccezione: per la funzione "cottura combinata" è preimpostata un'ulteriore funzione, ad es. per gratinare.

La temperatura al nucleo rilevata dalla sonda termometrica viene trasmessa via radio tra un trasmettitore alloggiato nell'impugnatura della sonda e un'antenna di ricezione situata al centro della resistenza superiore.

La trasmissione dei dati è indisturbata solo se lo sportello del forno è chiuso. Se lo sportello viene aperto durante un procedimento di cottura, ad es. per irrorare l'arrosto, la trasmissione viene interrotta. Riprende quando lo sportello viene chiuso. Passano comunque alcuni secondi prima che sul display venga visualizzata nuovamente la temperatura interna.

Se non si usa la sonda termometrica, non lasciarla nel vano cottura. Il sensore della temperatura si danneggia con temperature superiori a 100 °C.

Infilare quindi sempre la sonda termometrica nell'apposito vano quando non la si usa.

Se invece la sonda è infilata negli alimenti da cuocere non c'è pericolo che si danneggi poiché la temperatura interna può essere impostata solo fino a 99°C.

# Sonda termometrica

#### Uso della sonda termometrica

La sonda termometrica può essere utilizzata con le seguenti modalità:

- Cottura combinata Thermovent plus,
- Cottura combinata Calore superiore e inferiore
- Thermovent plus
- Grill ventilato
- Calore superiore e inferiore
- Cottura intensa
- Torte dolci/salate speciali

### Importanti indicazioni sull'uso

Per garantire il perfetto funzionamento della sonda termometrica attenersi alle seguenti indicazioni.

#### Non usare

- stoviglie in metallo alte e strette perché possono disturbare i segnali radio,
- oggetti metallici sopra la sonda termometrica, come coperchi, pellicola in alluminio o griglia e teglia universale sui ripiani superiori. I coperchi in vetro possono invece essere utilizzati,
- contemporaneamente un'altra sonda termometrica in metallo,
- la sonda termometrica con l'impugnatura affondata nel liquido di cottura oppure appoggiato sulla pietanza o sul bordo delle stoviglie.

Non usare la sonda termometrica per portare le pietanze su un piatto per esempio. Potrebbe rompersi.

# Sonda termometrica

La punta in metallo della sonda deve essere completamente infilata nella pietanza e raggiungere il nucleo. L'impugnatura deve essere rivolta verso l'alto e non in posizione orizzontale rivolta verso gli angoli del vano cottura o lo sportello.

La punta della sonda non deve toccare ossa o essere introdotta in parti particolarmente grasse. Grasso e ossa contenuti nella carne possono portare alla disattivazione anticipata del forno.

Nel caso di carne ricca di venature di grasso selezionare il valore più alto dell'area di temperatura indicata nella tabella.

Utilizzando la speciale pellicola per arrostire, infilare la sonda nella carne attraverso la pellicola. La sonda può essere anche inserita nel sacchetto per arrostire. Attenersi alle indicazioni del produttore.

Se la carne viene cotta in fogli di alluminio, la sonda deve essere infilata nella carne attraverso l'alluminio.

#### **Procedura**

- Preparare gli alimenti da cuocere.
- Estrarre la sonda termometrica dall'apposito vano situato dietro il pannello.
- Infilare la punta metallica della sonda completamente nella pietanza. Accertarsi che la maniglia sia rivolta diagonalmente verso l'alto.
- Introdurre le pietanze.
- Selezionare la modalità d'uso.
- Modificare eventualmente la temperatura proposta e/o interna

Se la sonda termometrica non viene riconosciuta, modificare la posizione della sonda nell'alimento.

# Sonda termometrica

# Suggerimenti

Per cuocere contemporaneamente numerosi pezzi di carne, infilare la sonda termometrica nel pezzo di carne più in alto.

Se al raggiungimento della temperatura interna la carne non fosse ancora cotta al punto giusto, infilare la sonda in un altro punto e ripetere il procedimento.

# Impostazioni

Carne	Temperatura al nucleo in °C
Arrosto di vitello	75–80
Costata	75–85
Coscia d'agnello	80–85
Sella di agnello	70–75
Sella di capriolo e di lepre	65–75
Arrosto di manzo	80–90
Filetto di manzo / Roastbeef al sangue (-) cottura media ben cotto (+)	40–45 50–60 60–70
Arrosto di maiale / Capocollo	80–90
Filetto di maiale / Braciola	70–80
Selvaggina / Coscia	80–90

Per arrostire si consigliano le modalità Cottura combinata Thermovent Plus e Cottura combinata Calore superiore/inferiore.



Accertarsi che il filtro sia applicato.

Non arrostire mai la carne ancora congelata altrimenti si secca. Scongelarla prima di infornarla.

Non preriscaldare il forno per arrostire. La carne preparata viene introdotta nell'apparecchio ancora freddo.

Prima della cottura eliminare pelle e nervi. Insaporire la carne in base ai propri gusti eventualmente irrorarla con poco olio o coprire la selvaggina con fette di pancetta. La selvaggina diventa particolarmente tenera se prima di cuocerla la si lascia marinare per l'intera notte.

Cuocendo più pezzi di carne contemporaneamente, lo spessore dei pezzi dovrebbe essere uguale.

Prima di tagliare l'arrosto, lasciarlo riposare per 10 minuti circa. In tal modo il succo si distribuisce omogeneamente all'interno della carne.

### Cottura combinata

Quanto più bassa è la temperatura del vano cottura, tanto più a lungo dura il procedimento di cottura e quindi più tenera diventa la carne.

Arrostire la carne sulla griglia e disporvi sotto la teglia universale. Nella teglia si raccoglierà il sugo di cottura che potrà essere utilizzato successivamente per preparare delle salse.

La superficie della carne magra non si asciuga quando alla cottura si aggiunge vapore.

Questo tipo di carne diventa particolarmente tenera, se la si cuoce in 5 -6 fasi di cottura.

Nella prima fase di cottura il vano cottura e la griglia vengono preriscaldati con la teglia universale introdotta.

Nella seconda fase di cottura si dora la carne.

Nella terza fase di cottura il vano cottura viene preparato alla temperatura giusta per la cottura della carne.

Nella guarta fase di cottura la carne diventa tenera.

Nella quinta fase di cottura la carne si cuoce al grado di cottura desiderato.

Cuocere la carne grassa con crosta nella prima fase a temperaturaalta per far fuoriuscire il grasso e dorare la crosta. Nella seconda fase la temperatura si riduce e l'umidità aumenta. Nell'ultima fase la termperatura aumenta finché la crosta rimanga croccante.

Per i brasati e gli arrosti nella prima fase di cottura occorre preriscaldare il vano cottura e la griglia con teglia universale inserita. Nella seconda fase di cottura si dora la carne. Nella terza fase di cottura la carne si cuoce a una temperatura di 100°C e un'umidità dell'84%.

Cuocere il pollame nella prima fase di cottura a temperatura e umidità alte per far fuoriuscire il grasso. Nella seconda fase di cottura si aumenta la temperatura. Nella terza fase di cottura si dora il pollame.

Per ulteriori dettagli sulle impostazioni consultare la seguente tabella.

## Tabella per arrostire

Pietanze da arrostire	Modalità	Scatto	Tempe- ratura in °C	Umi- dità in %	Durata in minuti	Tempe- ratura in- terna in °C
Pollame						
Anatra fino a	Cottura combinata Thermovent plus	1	190	40	20	-
2 kg, ripiena	Cottura combinata Thermovent plus	2	100	80	140	-
	Grill ventilato	3	190	-	23	-
Anatra fino a	Cottura combinata Thermovent plus	1	190	40	20	-
2 kg, non ri-	Cottura combinata Thermovent plus	2	100	80	100	-
piena	Grill ventilato	3	190	-	23	-
Petto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	15	-
d'anatra,	Cottura combinata Thermovent plus	2	30	0	20	-
poco cotto	Cottura combinata Grill grande	3	Livello 3	0	7-13	-
Petto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	15	-
d'anatra,	Cottura combinata Thermovent plus	2	30	0	20	-
ben cotto	Cottura combinata Grill grande	3	Livello 3	0	7-13	-
	Cottura combinata Thermovent plus	4	30	0	5	-
Oca fino a	Cottura combinata Thermovent plus	1	190	40	30	-
4,5kg	Cottura combinata Thermovent plus	2	100	80	270	-
	Grill ventilato	3	190	-	23	-
Pollo (intero)	Cottura combinata Thermovent plus	1	200	95	50	-
	Cottura combinata Thermovent plus	2	225	0	8-10	-
	Cottura combinata Grill grande	3	Livello 3	0	0-12	-
Pollo, coscia	Cottura combinata Thermovent plus	1	200	95	30-25	-
	Cottura combinata Thermovent plus	2	225	0	13-18	-
	Cottura combinata Grill grande	3	Livello 3	0	0-17	-
Rotolo di	Cottura combinata Thermovent plus	1	190	40	20	-
tacchino,	Cottura combinata Thermovent plus	2	140	75	100	-
ripieno o non ripieno	Grill ventilato	3	200	-	4-8	-
Petto di tac- chino	Cottura combinata Thermovent plus	1	170	65	85	-
	Grill grande	2	Livello 3	-	0-9	-

Pietanze da ar- rostire	Modalità	Scatto	Tempe- ratura in °C	Umi- dità in %	Durata in mi- nuti	Tempe- ratura in- terna in °C
Vitello						
Filetto (Arrosto) poco cotto Filetto (Arrosto)	Grill ventilato		175	-	-	45
media cottura Filetto (Arrosto)	Grill ventilato		165	-	-	55
ben cotto	Grill ventilato		160	-	-	75
Filetto (Arrosto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
Gourmet) poco	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	8	-
cotto*	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	60	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	60	49	31	-
Filetto (Arrosto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
Gourmet) media	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
cottura*	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	70	51	60	-
Filetto (Arrosto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
Gourmet) ben	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
cotto*	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	90	68	50	-
	Grill ventilato	6	200	-	5	-
Spalla (Arrosto	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
Gourmet) ben	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
cotta*	Cottura combinata Calore superiore /	3	100	0	20	-
	inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5 6	90 200	68	80 5	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore					
	Grill ventilato					
Stinco	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	1 2	100 190	84	155 17	-
	Grill ventilato					

Pietanze da ar- rostire	Modalità	Scat to	Tempe- ratura in °C	Umidità	Durata in mi- nuti	Tempe- ratura in- terna in °C
Vitello						
Brasato*	Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
	Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	84	165	-
Agnello						
Coscia	Grill grande	1	Livello 3	-	18	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	100	57	190	-
Sella/Corona,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
media cottura*	Grill grande	2	Livello 3	-	8	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	75	47	40	-
Sella/Corona,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
ben cotti*	Grill grande	2	Livello 3	-	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	100	57	100	-

Pietanze da arro- stire	Modalità	Scatto	Tempera- tura in °C	Umidi- tà in %	Durata in minu- ti	Temperatura internatin °C
Manzo						
Filetto (arrosto) poco cotto	Grill ventilato		175	-		45
Filetto (arrosto) cottura media	Grill ventilato		170	-		55
Filetto (arrosto) ben cotto	Grill ventilato		165	-		75
Filetto (Arrosto Gourmet) poco	Cottura combinata Grill gran- de	1	Livello 3	0	10	-
cotto*	Cottura combinata Grill gran- de	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	60	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	60	49	31	-
Filetto (Arrosto Gourmet) media	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
cottura*	Cottura combinata Grill gran- de	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	70	51	60	-
Filetto (Arrosto Gourmet) ben cot-	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
to*	Cottura combinata Grill gran- de	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	90	68	105	-
	Grill ventilato	6	200	-	8	-
Roastbeef (arrosto) poco cotto	Grill ventilato		175	-	-	45
Roastbeef (arrosto), cottura media	Grill ventilato		170	-	-	55
Roastbeef (arrosto), ben cotto	Grill ventilato		165	-	-	75

Pietanze da arro- stire	Modalità	Scatto	Tempera- tura in °C	Umidi- tà in %	Durata in minu- ti	Tempera- tura in- terna in °C
Manzo						
Roastbeef (Arrosto Gourmet) poco	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
cotto*	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	60	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	60	49	31	-
Roastbeef (Arrosto Gourmet) media	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
cottura*	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	70	51	60	-
Roastbeef (Arrosto Gourmet) ben cot-	Cottura combinata Grill gran- de	1	Livello 3	0	10	-
to*	Cottura combinata Grill gran- de	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	0	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	65	49	60	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	5	90	68	135	-
Involtini*	Cottura combinata Grill grande	1	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Grill grande	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	84	120	-
Brasato*	Cottura combinata Grill gran- de	1	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Grill gran- de	2	Livello 3	0	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	84	205	-
	Grill ventilato	6	200	_	8	-

Pietanze da ar- rostire	Modalità	Scat- to	Tempe- ratura in °C	Umidi- tà in %	Dura- ta in mi- nuti	Tempera- tura in- terna in °C
Maiale		1		1	1	
Filetto	Grill ventilato		200	-	-	75
Costata	Cottura combinata Thermovent plus	1	200	0	30	-
	Cottura combinata Thermovent plus	2	130	100	-	75
Arrosto in crosta	Cottura combinata Thermovent plus	1	225	54	40	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	100	84	30	-
A . I' I #	Grill ventilato	3	165-185		20-25	-
Arrosto di Ionza*	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	1	180	50	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	130	30	-	75
Selvaggina						
Sella di cervo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
media cottura*	Grill grande	2	Livello 3	-	7	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	75	52	40	-
Sella di cervo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
ben cotta*	Grill grande	2	Livello 3	-	13	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	100	47	107	-
Coscia di cervo	Grill grande	1	Livello 3	-	20	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	100	57	160	-
Sella di capriolo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
cottura media*	Grill grande	2	Livello 3	-	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	15	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	75	47	55	-
Sella di capriolo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
ben cotta*	Grill grande	2	Livello 3	-	10	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	100	47	84	-
Coscia di caprio-	Grill grande	1	Livello 3	-	20	-
lo	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	100	57	130	-
Coscia di cin-	Grill grande	1	Livello 3	0	20	-
ghiale	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	2	100	57	145	-

Pietanze da ar- rostire	Modalità	Scatto	Tempe- ratura in °C	Umidità in %	Durata in minu- ti	Tempera- tura in- terna in °C
Varie						
Carne di struzzo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
cottura media*	Grill grande	2	Livello 3	-	13	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	15	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	75	52	157	-
Carne di struzzo,	Grill grande	1	Livello 3	-	10	-
ben cotta*	Grill grande	2	Livello 3	-	13	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	3	30	0	30	-
	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	4	100	57	142	-

<sup>\*</sup> Nella prima fase introdurre la teglia universale al 1º livello dal basso e la griglia al 2º livello dal basso (eccezione: per la corona di agnello appoggiare la griglia al 1º livello sulla teglia universale), senza pietanze, e preriscaldare. All'inizio della seconda fase disporre le pietanze sulla griglia preriscaldata.

### Thermovent plus

Per cuocere su più ripiani

Con Thermovent plus ridurre le temperature indicate per Calore superiore e inferiore di 20°C.

### Calore superiore / inferiore

Per preparare ricette tradizionali e soufflé.

Cuocere solo su un ripiano.

Cuocere torte in teglia sul ripiano centrale.

Se si preparano torte seguendo ricette vecchie, impostare una temperatura di 10°C inferiore rispetto a quanto indicato. Il tempo di cottura rimane invariato.

### **Calore superiore**

Per terminare la cottura della parte superiore, dorare soufflé e cuocere torte a strati.

### Calore inferiore

Questa funzione può essere utilizzata alla fine della cottura per dorare il fondo della pietanza.

### Cottura intensa

Per cuocere torte con ripieno umido, p.es. torta alla ricotta, torta alle prugne, Quiche, Lorraine, torte con glassa la cui base non è stata cotta precedentemente, pizza.

Cuocere nel ripiano più basso.

### Torte dolci/salate speciali

Per impasti di base per torte, impasti per bigné e impasti tipo "Laugen e Brezel" surgelati.

### Cottura combinata

La lucentezza per pane, panini e pasta sfoglia si ottiene nella prima fase di cottura con l'aggiunta di vapore (umidità max., temperatura bassa). La doratura si ottiene con umidità e temperatura alte; l'asciugatura con umidità ridotta e temperatura alta.

Preparare pane precotto con umidità al 90% e la temperatura riportata sulla confezione.

### Indicazioni per la cottura di pane, dolci e surgelati

Torte, pizza, patatine fritte o alimenti simili dovrebbero solo essere dorati e non cotti fino a diventare di colore marrone scuro

Per cuocere dolci e torte salate, togliere il filtro antigrasso sul pannello posteriore. Diversamente la doratura superficiale risulta irregolare (eccezione: torta alle prugne, pizze con farcitura abbondante).

### Forme per la cottura di dolci

Per la cottura di dolci usare preferibilmente tortiere e stampi scuri in quanto assorbono meglio il calore e lo cedono più in fretta all'impasto. Tortiere e stampi chiari riflettono il calore. Se si usano tortiere e stampi chiari, il tempo di cottura si prolunga.

Sistemare gli stampi allungati in posizione orizzontale nel vano cottura. In tal modo il calore si distribuisce più omogeneamente intorno allo stampo, garantendo una cottura regolare.

### Teglia universale

Grazie alle proprietà antiaderenti delle superfici trattate in PerfectClean la teglia universale non deve essere imburrata e infarinata prima di essere infornata.

#### Carta da forno

La carta da forno è indicata per

- impasti preparati con l'aggiunta di bicarbonato di sodio come l'impasto per i Brezel; questo tipo di impasto può danneggiare la superficie in PerfectClean.
- impasti appiccicosi per l'elevato contenuto di albume come ad es. pan di Spagna, meringhe o amaretti.

### Prodotti surgelati

Per cuocere surgelati come patatine fritte, crocchette, torte, pizza e baguette impostare le temperature più basse indicate.

Cuocere queste torte, pizze o baguette surgelate usando la griglia ricoperta con carta da forno. Teglie e teglie universali possono deformarsi fortemente cuocendo pietanze surgelate tanto da rendere impossibile la loro estrazione quando sono ancora calde.

Prodotti surgelati quali patatine fritte, crocchette di patate o similari possono essere cotti usando la teglia universale. Per cuocere delicatamente questi prodotti surgelati utilizzare la carta da forno. Voltare più volte le pietanze.

### Ripiano di introduzione

Per preparare torte umide, come la torta alle prugne, si consialia di cuocere su un solo livello.

Usare contemporaneamente al massimo due livelli.

Per cuocere contemporaneamente su due livelli, utilizzare i primo e il secondo livello.

#### Note relative alle indicazioni delle tabelle

Selezionare la temperatura in basso indicata in tabella.

Non impostare una temperatura più alta di quella indicata. Temperature più alte riducono la durata della cottura ma il grado di doratura spesso non risulta uniforme e in certi casi la pietanza non si cuoce.

Al termine della durata di cottura più breve verificare se la pietanza è cotta. A tale scopo infilare uno stuzzicadenti nell'impasto; se allo stuzzicadenti non rimane attaccato impasto umido, la pietanza è cotta.

### Tabella per dolci e altre pietanze

Pietanza	Modalità	Scatto	Temperatu- ra in °C	Umidità in %	Durata in minu- ti
Impasto per Pan di Si	pagna				
Teglia	Thermovent plus		150-180	-	25
Tortiera/stampo	Calore superiore / inferiore		160-170	-	25-35
Pasta sfoglia					
ripieno	Cottura combinata Thermovent	1	100	100	7
	plus	2	190-210	90	10
		3	190-210	75	5
		4	190-210	0	6
Dolci/Biscotti*	Calore superiore / inferiore	-	180	-	15
Pasta da bigné					
Bignè	Cottura combinata Thermovent plus		150-185	-	50
Impasto al lievito					
Ciambelle bagels	Cottura combinata Thermovent	1	100	100	10
	plus	2	200	0	24
Baguette, pane al far-	Cottura combinata Thermovent	1	40	100	8
ro	plus	2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	180-210	0	30
Torta al burro	Cottura combinata Calore su-	1	160	90	15
	periore / inferiore	2	120-165	0	10
Croissant	Cottura combinata Thermovent	1	90	100	2
	plus	2	160	90	10
		3	160-190	0	27
Pane ai tre cereali	Cottura combinata Thermovent	1	30	100	15
	plus	2	150	50	10
		3	150	0	100
Focaccia	Cottura combinata Calore su-	1	40	100	10
	periore / inferiore	2	50	100	2
		3	210	0	6
		4	155-190	0	25
Treccia al lievito	Cottura combinata Calore su-	1	40	100	8
	periore / inferiore	2	50	100	2
		3	200	50	10
		4	160-200	0	12
Pane bianco a casset-	Cottura combinata Thermovent	1	40	100	8
ta	plus	2	50	100	4
		3	210	50	6
		4	220	0	25-50

Pietanza	Modalità	Scatto	Temperatu- ra in °C	Umidità in %	Durata in minu- ti
Impasto al lievito					
Panini alle erbette	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	155 200	90 0	9 15-25
Panini ai cereali	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	155 210	90 0	9 20-30
Pizza/Torta alle pru- gne	Cottura intensa		175-205	-	35
Impasto al lievito				<u>'</u>	
Treccia svizzera	Cottura combinata Calore superiore / inferiore	1 2	90 170- 210	100 50	6 45
Stolle (dolce tipico tedesco)	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	150 130-160	100 0	30 30
Torta sbrisolona	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	30 160	100 90	30 25
		3	130-180	0	10
Panini dolci	Cottura combinata Calore su-	1	40	100	8
	periore / inferiore	3 4	50 200 200	100 50 0	2 10 8-13
Pane integrale	Cottura combinata Thermovent plus	1 2 3 4	40 50 210 190-215	100 100 50 0	8 4 6 30
Pane bianco	Cottura combinata Thermovent plus	1 2 3 4	40 50 210 170-210	100 100 50 0	8 4 6 30
Panini di frumento	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	155 200	90	9 20-30
Pane misto di frumento	Cottura combinata Thermovent plus	1 2 3	40 50 210	100 100 50	8 4 6
		4	180-220	0	30
Tortino alle cipolle	Cottura intensa		190	-	25-35

Pietanza	Modalità	Scatto	Temperatu- ra in °C	Umidità in %	Durata in minuti
Pasta frolla					
Dolci/Biscotti	Cottura combinata Thermovent plus		185 185	50 0	6 10-15
Forma con ripieno asciutto	Cottura combinata Thermovent plus		200	85	35
Forma con ripieno umido*	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	210 190	0	15 20-30
Teglia con ripieno	Cottura intensa		170-190	-	35-45
Impasto olio e ricotta	a				
Panini dolci	Cottura combinata Calore su- periore / inferiore	1 2 3	50 165 165	100 50 0	5 5 14-26
Pizza	Cottura intensa		155-190	-	30
Teglia	Calore superiore / inferiore		160-180	-	45-55
Impasto soffice					
Tortiera	Torte dolci/salate speciali		170-190	-	55
Teglia con ripieno di frutta	Cottura intensa		170-190	-	40
Dolci/Biscotti	Cottura combinata Calore superiore / inferiore		150-190	95	25
Impasto a lievitazion	e naturale				
Pane misto segale	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	210 190-210	50 0	5 50
Pane di segale*	Cottura combinata Thermovent plus	1 2 3	210 210 155-170	60 0 0	6 6 60
Impasto per strudel		<u> </u>	100-170	U	00
Strudel di mele	Cottura combinata Thermovent plus	1 2	30 190	90	7 35-55

<sup>\*</sup> Preriscaldare l'apparecchio senza la pietanza

### Grigliare

Lo sportello del forno deve rimanere chiuso mentre è in funzione il grill altrimenti gli elementi di comando si riscaldano eccessivamente. Pericolo di ustionarsi!

Non utilizzare mai la sonda termometrica con le modalità Grill grande, Grill piccolo e Cottura combinata/Grill.

#### Utilizzare la modalità

- Grill grande/piccolo per grigliare pietanze piane e per dorare nelle forme.
- Grill ventilato per grigliare pietanze con diametro più grande, p.es. arrotolati di carne, pollame.

Per grigliare utilizzare la griglia, sistemandovi sotto la teglia universale.

Grigliare pietanze alte, p.es. mezzo pollo, sul ripiano centrale, e pietanze piane, p.es. bistecche, sul ripiano più alto.

Il grill non viene preriscaldato. Le pietanze da grigliare vengono infornate nel vano cottura freddo.

Le indicazioni relative al peso fanno riferimento al peso per singolo pezzo. È possibile cuocere una trota da 250 g o più trote da 250 g contemporaneamente.

Voltare le pietanze dopo 2/3 della durata di cottura. Le eccezioni sono riportate nella tabella delle pietanze da grigliare.

#### **Procedura**

- Disporre la griglia sulla teglia universale.
- Sistemarvi le pietanze da cuocere.
- Introdurre la pietanza e chiudere lo sportello.
- Scegliere modalità di cottura e temperatura.

### Suggerimenti

Marinare o spennellare con olio la carne magra. Altri tipi di grasso diventano facilmente molto scuri oppure generano fumo.

Accertarsi che le fette siano dello stesso spessore affinché i tempi di cottura non siano troppo differenti l'uno dall'altro.

Quando si voltano le pietanze agire rapidamente affinché il vano cottura non si raffreddi troppo.

Se la superficie di pezzi di carne più grandi diventa particolarmente dorata e il nucleo rimane crudo si consiglia di inserire la pietanza a un livello più basso o di continuare la cottura con una temperatura più bassa.

Per controllare la cottura della carne, premere con un cucchiaio:

- se la carne risulta molto elastica, l'interno è ancora rosso ("english).
- se è poco elastica, all'interno è rosa ("medium").
- se non è per niente elastica, è ben cotta ("well done").

### Tabella per grigliare

Pietanze da gri- gliare	Modalità	Temperatura in °C	Umidità in %	Durata in minuti
Pesce				
Trota	Grill grande	Livello 3	-	25- 30
Salmone	Grill ventilato	180	-	35
Sgombro	Grill grande	Livello 3	-	25
Carne/Salsicce			-	
Polpette	Grill grande	Livello 3	-	20
Tipo salsiccia fresca	Grill grande	Livello 3	-	15- 20
Varie				
Dorare pane da toast	Grill grande	Livello 3	-	5- 8
Pane da toast, farcito	Grill grande	Livello 3	-	8- 15
Pannocchie	Cottura com- binata Grill grande	Livello 3	30	23

### Programmi automatici

Il forno è dotato di numerosi programmi automatici. Ai singoli programmi sono associate modalità di cottura, temperature e durate. All'utente rimane quindi solo da scegliere le indicazioni adatte alla propria pietanza tra quelle elencate.

Grado di cottura e doratura vengono indicati mediante una barra composta da sette segmenti. Di serie è impostato un grado di cottura medio oppure una doratura media: l'impostazione è rappresentata da un segmento centrale pieno. Per selezionare l'impostazione desiderata spostare il segmento evidenziato verso destra o sinistra.

Per alcuni programmi di arrostitura è disponibile inoltre la selezione "Arrosto Gourmet": a basse temperature ma con tempi lunghi la carne viene cotta in modo delicato.

Le indicazioni relative al peso fanno riferimento al peso per singolo pezzo. E' possibile preparare un trancio di salmone di 250 g o 10 pezzi dello stesso peso contemporaneamente.

Per alcuni programmi vengono visualizzate le indicazioni relative al ripiano e al momento di introduzione. Seguire o confermare le indicazioni.

Al termine della cottura lasciare che il forno si raffreddi a temperatura ambiente prima di avviare un programma automatico.

Si raccomanda di fare attenzione quando si introducono alimenti nel vano di cottura già caldo. Potrebbe fuoriuscire vapore molto caldo. Fare un passo indietro e attendere che il vapore sia fuoriuscito.

Non venire a contatto con il vapore molto caldo né con le pareti calde del vano cottura. Pericolo di ustionarsi e di bruciarsi.

Per cuocere pane e dolci utilizzare le forme indicate nelle ricette.

L'ora di avvio può essere posticipata con l'opzione "Avvio alle" o "Fine alle".

### Programmi automatici

Per terminare anticipatamente un programma automatico spegnere l'apparecchio.

Se al termine del programma automatico la pietanza non dovesse essere ancora cotta come la si desidera, selezionare la funzione "Prolungamento cottura".

I programmi automatici possono essere memorizzati anche quali "Programmi personalizzati" e quindi salvati nel menù principale.

### Programmi automatici - Elenco

- Verdure
- Pesce
- Crostacei
- Molluschi
- Carne
- Insaccati
- Legumi
- Riso
- Cereali
- Frutta
- Funghi
- Uova di gallina
- Impasti
- Pane
- Panini
- Torte / pasticcini
- Pizza e impasti salati
- Sformati/Gratin
- Speciali

### Programmi automatici

### Uso dei programmi automatici

- Selezionare "Programmi automatici".
- Selezionare il relativo sottomenù (p.es. verdure).
- Scegliere le verdure di proprio interesse (p.es. cavolfiore).
- Scegliere e confermare le indicazioni.
- Selezionare il metodo di cottura e impostare eventualmente il grado di cottura.

### Prolungare la cottura

Se al termine del programma automatico la pietanza non dovesse essere ancora cotta come la si desidera, è possibile continuarne la cottura.

- Premere "Prolungamento cottura".
- Selezionare il grado di cottura desiderato e confermare con "OK".

### Ricerca

Tramite la funzione "Ricerca" è possibile ricercare direttamente il programma automatico desiderato.

- Selezionare "Programmi automatici".
- Premere "Ricerca".
- Immettere il nome del programma automatico desiderato sulla tastiera.
- Premere "Risultati".
- Selezionare il programma automatico desiderato.

### **Impostazioni**

Di serie l'apparecchio è predisposto per determinate impostazioni. Nel menu "Impostazioni" è possibile selezionare diverse voci e sottovoci e modificarle.

Le impostazioni attuali sono contrassegnate da un contorno colorato.

Con "≤" si torna al livello precendente.

Dopo aver confermato OK oppure se per 15 secondi non si effettua alcuna scelta, il display ritorna al livello precedente.

Il display può essere impostato su diverse lingue. Se per sbaglio è stata selezionata una lingua non comprensibile all'utente è possibile tornare al sottomenù Lingua mediante il simbolo •.

- Accendere l'apparecchio.
- Selezionare "Impostazioni".
- Selezionare il sottomenù desiderato.
- Selezionare le impostazioni desiderate.
- Confermare con "OK".

# Impostazioni

L'impostazione di serie per la rispettiva voce menù è riportata in grassetto.

Voce menù	Impostazioni possibili
Lingua 🏲	deutsch, altre lingue
	Paese
Orologio	Visualizzazione
	On / Off / Oscuramento notturno
	Tipo di orologio
	analogico / digitale
	Formato dell'ora
	12 h / <b>24 h</b>
	impostare
Data	Impostare la data
Illuminazione	On/ On per 15 secondi
Luminosità display	Regolare la luminosità
Volume	Segnali acustici On / Off
	Acustica tasti On / Off
	Melodia di benvenuto On / Off
Unità di misura	Peso
	<b>g</b> o lb/oz
	Temperatura
	<b>°C</b> o °F
Tenere in caldo	On / <b>Off</b>
Risciacquo automatico	On / Off
Riduzione del vapore	On / Off
Temperature consigliate	Modificare le temperature consigliate
Sicurezza	Blocco 🗗
	On/ <b>Off</b>
	Blocco tasti
	On / <b>Off</b>

Voce menù	Impostazioni possibili
Schermata di avvio	Quando si accende il forno a vapore, di serie compare il menù principale. È possibile selezionare le seguenti voci come menù di partenza:  Menù principale  Modalità
	Programmi automatici
	- Applicazioni speciali
	- MyMiele
	<ul> <li>Programmi personalizzati</li> </ul>
Durezza dell'acqua	dolce (< 8,4 °dH, < 1,5 mmol/l) media ( 8,4 - 14 °dH, 1,5 - 2,5 mmol/l) <b>dura</b> (> 14 °dH, > 2,5 mmol/l)
Rivenditori	Modalità fiera On / <b>Off</b>
Impostazioni di serie	Impostazioni Ripristinare le impostazioni di serie Programmi personalizzati Cancellare programmi personalizzati Temperature consigliate Ripristinare/resettare le temperature proposte MyMiele Tutte le immissioni MyMiele vengono cancellate.

### Indicazioni per organismi di controllo

### Pietanze test

- funzioni cottura al vapore -

Effettuare i test come descritto nella bozza "Cucine elettriche, piani di cottura, forni e grill per uso domestico al fine di misurare le caratteristiche d'impiego", capoverso "Forno a vapore e forno a vapore combinato".

Pietanza	Recipienti di cottura	Quantità in g	Modalità	Livello di intro- duzione dal basso	Temperatura in °C*	Tempo in minuti				
Distribuzione del vapore										
Broccoli (10.1)	1x DGGL 20	300	Cottura a vapo- re	2	100	3				
Rifornimento di vapore										
Broccoli (10,2)	1x DGGL 12	Max.	Cottura a vapo- re	2	100	3				
Potenza con carico max.										
Piselli (10,3)	2x DGGL 12	risp. 1500	Cottura a vapo- re	1, 2	100	**				

<sup>\*</sup> Non preriscaldare il forno.

<sup>\*\*</sup> Il test è terminato quando la temperatura nel punto più freddo è di 85°C.

### Indicazioni per organismi di controllo

### Pietanze test secondo DIN EN 50304 / DIN EN 60350

- funzioni del forno -

Pietanza	Stampo per dolci	Modalità	Livello di introduzio- ne dal bas- so	Tempe- ratura in °C	Durata cottu- ra in minuti **	Preriscal- dare	Seleziona- re Riscal- damento rapido
Pasticcini di pasta frolla (8.4.1)	1 teglia	Thermo- vent plus	2	140	39-42 (36)	no	SÌ
	2 teglie	Thermo- vent plus	1, 3 *	140	43-46 (41)	no	SÌ
	1 teglia	Calore su- periore e inferiore	2	140	26-30 (27)	SÌ	SÌ
Smallcake (8.4.2)	1 teglia	Torte dol- ci/salate speciali	1	150	30 - 34 (30)	no	SÌ
Pan di Spagna (8.5.1)	1 tortiera apribile Ø 26 cm (su griglia)	Thermo- vent plus	1	180	31-34 (31)	no	SÌ
		Calore su- periore e inferiore	1	180	22 - 26 (24)	SÌ	SÌ
Torta di mele rico- perta (8.5.2)	1 tortiera apribile Ø 20 cm (su griglia)	Thermo- vent plus	1	160	100 - 110 (105)	no	sì
		Calore su- periore e inferiore	1	160	88 - 92 (90)	sì	SÌ
Dorare toast (9.1)	Griglia	Grill gran- de	3	Livello 3	6	5 min.	no
Bistecche (9.2)	Griglia su te- glia universale	Grill gran- de	2	Livello 3	1. Pag. 14 2. Pag. 10	5 min.	no

<sup>\*</sup> Estrarre le teglie in momenti diversi se le pietanze sono sufficientemente dorate già prima del tempo di cottura indicato.

\*\* Il valore tra parentesi indica la durata di cottura ideale.

Non utilizzare mai apparecchi a vapore per la pulizia. Il vapore potrebbe infatti raggiungere le parti sotto tensione e causare un corto circuito.

Pulire e asciugare l'apparecchio e gli accessori dopo ogni impiego. Allo scopo farlo raffreddare sufficientemente.

Chiudere lo sportello solo dopo aver appurato che l'interno del forno è completamente asciutto.

Se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un lungo periodo, pulirlo accuratamente per evitare che si generino cattivi odori. Infine lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio.

Per la pulizia non utilizzare mai detersivi industriali, ma solo prodotti per uso domestico.

Non utilizzare detersivi o detergenti contenenti idrocarburi alifatici, perché possono provocare rigonfiamenti nelle guarnizioni.

### Frontale dell'apparecchio

Pulire immediatamente sporco e impurità dal frontale dell'apparecchio.

Se sporco e impurità rimangono depositati a lungo possono risultare poi molto difficili se non impossibili da togliere e possono alterare nonché decolorare le superfici.

Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e dell'acqua calda. Alla fine asciugare con un panno morbido.

Per la pulizia è adatto anche un panno pulito in microfibra, leggermente inumidito senza detersivo.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Eventuali graffi su superfici in vetro possono causarne la rottura.

Se vengono a contatto con detersivi non adatti, tutte le superfici possono subire alterazioni o decolorazioni.

# Per non danneggiare le superfici, non usare i seguenti prodotti per la pulizia:

- detergenti contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detergenti abrasivi, ad es. polveri o latte abrasivi, paste per pulire,
- solventi,
- detergenti per acciaio inox,
- detergenti per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detergenti per vetro,
- spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti,
- gomma cancella-sporco,
- raschietti di metallo taglienti.

#### Accessori

### Teglia universale, graticola, griglie di introduzione

Questi accessori sono **trattati con PerfectClean**. Attenersi alle indicazioni di pulizia e manutenzione al capitolo "PerfectClean".

Non lavare assolutamente questi accessori in lavastovialie.

#### Eliminare

- lo sporco leggero con una spugna, acqua calda e detersivo per i piatti.
- lo sporco ostinato con una spugna per stoviglie, acqua calda e detersivo per piatti. In caso di necessità è possibile utilizzare la parte più ruvida della spugna.

Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare le superfici.

### Recipienti di cottura

I recipienti per la cottura possono essere lavati in lavastoviglie.


Eventuali colorazioni bluastre si eliminano con l'aceto. Si può usare anche il prodotto Miele per vetroceramica e acciaio (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Infine risciacquare i recipienti con acqua pulita, per rimuovere tutti i residui di prodotto.

#### Sonda termometrica

La sonda termometrica può essere lavata in lavastoviglie.

### Filtro antigrasso

Dopo l'uso pulire sempre il filtro antigrasso con acqua e detersivo per stoviglie o in lavastoviglie.



■ Estrarre il filtro, tirandolo verso l'alto.

Lavando il filtro in lavastoviglie, il risultato è migliore se il filtro è messo in posizione orizzontale. A seconda del detersivo usato, il filtro può cambiare colore. Le macchie, pur essendo permanenti, non compromettono la funzionalità del filtro.

#### Filtro sul fondo del vano cottura

Lavare e asciugare la griglia sul fondo dopo ogni impiego.

Alterazioni di colore e depositi calcarei possono essere eliminati con aceto. È possibile inoltre utilizzare anche i prodotti Miele per la pulizia di vetroceramica e acciaio (v. capitolo "Accessori su richiesta"). Infine risciacquare con acqua pulita per rimuovere tutti i residui di prodotto.

### Serbatoio acqua

Estrarre e vuotare il serbatoio dopo ogni impiego. Risciacquare il serbatoio a mano o in lavastoviglie e asciugarlo. In questo modo si evitano depositi di calcare.

Quando si estrae il serbatoio alcune gocce d'acqua possono finire nel vano, asciugarlo con un panno.

#### Vano cottura

Il vano cottura è realizzato in acciaio inossidabile la cui superficie è affinata in **PerfectClean**. Attenersi alle indicazioni di pulizia e manutenzione al capitolo "PerfectClean".

Per pulire comodamente il vano cottura è possibile smontare lo sportello dell'apparecchio ed estrarre le griglie di introduzione.

### Dopo un procedimento di cottura a vapore

#### Eliminare

- la condensa con una spugna o un panno-spugna,
- eliminare i residui di grasso con una spugna, acqua calda e detersivo per i piatti. Risciacquare poi con un panno utilizzando acqua pulita.

Asciugare il vano cottura con un panno. Alla fine è possibile asciugare il vano automaticamente (v. capitolo "Pulizia-Manutenzione/ Asciugatura").

### Dopo aver cotto o grigliato

Dopo aver cotto o grigliato le pietanze pulire il vano cottura altrimenti i residui di sporco tendono a bruciare e non si riescono più a eliminare.

Pulire il vano cottura con una **spugna per stoviglie**, acqua calda e detersivo per piatti. In caso di necessità utilizzare anche il lato ruvido della spugna.

Risciacquare o pulire accuratamente con acqua pulita e asciugare poi le superfici.

La pulizia risulta più semplice se si ammollano i residui per alcuni minuti con detersivo oppure impostando il programma "Pulizia/manutenzione/ ammollo" (v. capitolo "Pulizia/Manutenzione").

Non utilizzare in nessun caso lo spray per il forno poiché non si riesce a eliminare completamente.

### Guarnizione sportello

La guarnizione tra lato interno dello sportello e vano cottura può diventare fragile a causa dei residui di grasso e rompersi. Dopo ogni procedimento di cottura pulire la guarnizione con un panno in microfibra pulito senza detersivo oppure un panno spugna, acqua calda e detersivo per stoviglie. Infine asciugare con un panno morbido.

Quando la guarnizione dello sportello diventa screpolata o porosa, sostituirla. La nuova guarnizione può essere richiesta all'assistenza tecnica autorizzata Miele.

### **PerfectClean**

Le superfici del vano cottura e delle griglie sono in **PerfectClean**. L'affinamento dona un effetto cangiante alla superficie. Superfici in PerfectClean hanno proprietà antiaderenti e sono facili da pulire.

E' importante pulire le superfici dopo ogni uso per mantenerne inalterate le proprietà. Se la superficie in PerfectClean è coperta da residui di procedimenti di cottura precedenti, l'effetto antiaderente è annullato.

Utilizzare più volte il forno senza pulirlo può rendere difficili le successive operazioni di pulizia.

Residui di sporco come succo di frutta oppure impasto per torta che trabocca da tortiere che non chiudono bene si eliminano più facilmente se il vano cottura è ancora caldo.

Succhi di frutti che traboccano possono causare macchie permanenti che non possono più essere eliminate. Queste non pregiudicano però le proprietà antiaderenti della superficie in PerfectClean.

Eliminare i residui derivanti dalle operazioni di pulizia. I residui di detersivo riducono l'effetto antiaderente.

# Per non danneggiare permanentemente le superfici in PerfectClean non utilizzare:

- detergenti abrasivi, ad esempio polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- detergenti per piani di cottura in vetroceramica,
- detergente per vetroceramica e acciaio,
- lana d'acciaio,
- spugne abrasive come ad es. pagliette o spugne che ancora contengono residui di detergenti abrasivi,
- spray per il forno su superfici in PerfectClean ad alte temperature oppure per lungo tempo d'azione,
- lavaggio in lavastoviglie,
- si sconsiglia anche la pulizia a intervalli regolari con prodotti meccanici.

#### **Ammollo**

Lo sporco ostinato a seguito di un procedimento di cottura può essere disciolto con questo programma.

- Lasciar raffreddare il vano cottura
- Togliere tutti gli accessori.
- Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
- Selezionare "Ammollo" e seguire le indicazioni sul display.

Il procedimento dura ca. 10 minuti.

### **Asciugatura**

L'umidità residua presente nel vano cottura viene asciugata anche nei punti più critici.

- Asciugare il vano cottura con un panno.
- Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
- Selezionare "Asciugatura".

Il procedimento dura ca. 20 minuti.

### Risciacquo

Con questo procedimento si risciacqua il sistema che conduce l'acqua. Inoltre si risciacquano eventuali residui di cibo presenti.

- Selezionare "Pulizia/Manutenzione".
- Selezionare "Risciacquo" e seguire le indicazioni sul display.

Il procedimento dura ca. 10 minuti.

#### Decalcificare

Per decalcificare la macchina, usare esclusivamente le pastiglie decalcificanti Miele (V. "Accessori su richiesta"). Sono state create appositamente per i prodotti Miele col fine di ottimizzarne la decalcificazione.

Altri metodi decalcificanti, che oltre all'acido citrico contengono anche altri acidi e/o sostanze indesiderate, come p. es. cloruri, possono danneggiare il prodotto. Inoltre se non si rispetta la concentrazione indicata della soluzione decalcificante potrebbe non essere garantito l'effetto richiesto.

Accertarsi che la soluzione decalcificante non giunga sulla maniglia dello sportello oppure sui profili in metallo perché può macchiare. Eliminare subito la soluzione decalcificante.

Dopo un certo tempo è necessario decalcificare l'apparecchio. Dopo aver acceso l'apparecchio, sul display appare l'indicazione che rimangono ancora 10 procedimenti di cottura prima di dovervi procedere. Vengono calcolati solamente i procedimenti di cottura a vapore. Dopo l'ultimo procedimento di cottura al vapore **tutte le modalità vengono bloccate**. Si consiglia di decalcificare l'apparecchio prima che venga bloccato. L'intero procedimento di decalcificazione dura ca. 40 minuti.

■ Accendere l'apparecchio e selezionare "Pulizia-Manutenzione/Decalcificazione".

Sul display appare l'indicazione "Attendere...". Viene preparato il procedimento di decalcificazione. La preparazione può durare alcuni minuti.

Al termine della fase di preparazione viene richiesto di aggiungere decalcificante nel serbatoio dell'acqua.

■ Introdurre 2 pastiglie Miele per la decalcificazione nel serbatoio dell'acqua e seguire le indicazioni a display.

Il procedimento di decalcificazione può essere interrotto solo nei primi 6 minuti.

Non spegnere assolutamente l'apparecchio prima che il procedimento di decalcificazione sia terminato altrimenti è necessario riavviarlo.

### Al termine della decalcificazione


- Spegnere l'apparecchio.
- Rimuovere, vuotare e asciugare il serbatoio dell'acqua.
- Aprire lo sportello.
- Asciugare il vano cottura.

Chiudere lo sportello solo dopo aver appurato che l'interno del forno è completamente asciutto.


### Sportello dell'apparecchio

#### Rimozione

Prima che lo sportello possa essere rimosso, sbloccare le staffe d'arresto situate sulle due cerniere.



■ Aprire completamente lo sportello.




■ Sbloccare le staffe d'arresto sulle due cerniere dello sportello, facendo pressione. Ruotare le staffe d'arresto in posizione obliqua fino alla battuta percettibile.

#### Pericolo di ferimento!

Non sganciare lo sportello dai fissaggi quando è in posizione orizzontale. I fissaggi possono "saltare" e danneggiare l'apparecchio.

■ Chiudere lo sportello fino alla battuta d'arresto.



■ Afferrare lo sportello lateralmente e sganciarlo dai fissaggi sollevandolo obliguamente verso l'alto.

Non sollevare lo sportello dalla maniglia. La maniglia potrebbe rompersi e le lastre dello sportello danneggiarsi. Accertarsi che lo sportello non si inclini mentre lo si smonta.

#### Montaggio

■ Posizionare lo sportello di nuovo sui supporti.

Accertarsi che lo sportello non sia in posizione obliqua.

- Aprire completamente lo sportello.
- Ruotare le staffe d'arresto fino alla battuta in posizione orizzontale.

Le staffe d'arresto devono essere assolutamente bloccate di nuovo dopo la pulizia, altrimenti lo sportello si sgancia dai fissaggi e può danneggiarsi.

La maggior parte delle anomalie che si possono verificare durante l'uso quotidiano della macchina può essere eliminata personalmente. Evitando di chiamare l'assistenza tecnica, si risparmiano tempo e denaro.

La seguente panoramica serve di supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinati guasti. Tenere tuttavia presente che:

⚠ le riparazioni possono essere eseguite solamente da personale specializzato. Se non effettuate correttamente, queste possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.

Problema	Causa e rimozione
Non è possibile accendere il forno.	È scattato il fusibile/È saltato l'interruttore generale del- l'impianto elettrico.  ■ Attivare il fusibile/Ripristinare l'interruttore dell'impianto elettrico (protezione minima v. targhetta dati).
	Può essersi verificato un guasto tecnico.  Per ca. 1 minuto staccare l'apparecchio dalla rete elettrica, per cui
	disinserire l'interruttore automatico principale oppure
	<ul> <li>disinserire l'interruttore automatico differenziale (salva- vita).</li> </ul>
	■ Se dopo il reinserimento dell'interruttore automatico principale l'apparecchio non dovesse ancora mettersi in funzione, richiedere l'intervento di un elettricista o del servizio di assistenza tecnica.
È impostata la moda- lità fiera e l'apparec- chio non riscalda.	■ Disattivare la modalità fiera (v. capitolo "Impostazioni / Rivenditori").
Anche dopo lo spe- gnimento dell'appa- recchio si sente il ru- more di una ventola?	L'apparecchio è dotato di una ventola che convoglia le fumane del vano cottura verso l'esterno. La ventola continua a funzionare anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.  La ventola si spegne automaticamente dopo un certo las-
	so di tempo.

Problema	Causa e rimozione
Dopo aver acceso l'apparecchio, nel corso del funzionamento e dopo averlo spento si sente un rumore (brusio).	Afflusso o scarico di acqua in corso.  – Questo rumore non presuppone un malfunzionamento oppure un difetto dell'apparecchio. Si verifica quando l'acqua affluisce e viene scaricata.
L'apparecchio non pas- sa più dalla fase di ri- scaldamento alla fase di cottura in seguito a un trasloco?	La temperatura di ebollizione dell'acqua si è modificata, perché il nuovo luogo di posizionamento si differenzia da quello vecchio per almeno 300 metri di altitudine.  ■ Effettuare un ciclo di decalcificazione per adattare la temperatura di ebollizione (v. capitolo "Pulizia e manutenzione / Decalcificazione").
Durante il funzionamento esce tanto vapore oppure il vapore esce da altri punti?	Lo sportello non è chiuso bene.  Chiudere lo sportello.
	La guarnizione dello sportello non è applicata correttamente.  ■ Eventualmente premere la guarnizione in modo che sia applicata uniformemente su ogni punto.
	La guarnizione dello sportello è danneggiata, p.es. ci sono delle crepe.  Sostituire la guarnizione.
Nonostante si prema più volte il tasto — il pannello non si apre/non si chiude auto- maticamente.	Nell'area in cui si muove il pannello è presente un oggetto.  ■ Rimuoverlo.
	Il dispositivo antischiacciamento è molto sensibile, per questo a volte succede che il pannello non si apra o chiuda.  Aprire/chiudere il pannello manualmente (v. fine capitolo).  Qualora il problema si verificasse spesso, chiamare l'assistenza tecnica.


Problema	Causa e rimozione
La luce del vano cottura non funziona.	La lampadina è difettosa.  ■ Rivolgersi all'assistenza tecnica per sostituire la lampadina.
La funzione "Ora av- vio" non viene indica- ta.	In "Cottura di menù" e "Pulizia" questa funzione di solito non è disponibile.
	La temperatura nel vano cottura è troppo elevata, p.es. al termine di un procedimento di cottura.  ■ Far raffreddare il vano cottura a sportello aperto.
La torta o i biscotti non sono ancora cotti in base ai tempi indi- cati nella tabella per la cottura dei dolci?	La temperatura impostata non coincide con la ricetta indicata.
	Nella parete posteriore è inserito il filtro antigrasso. In questo caso il tempo di cottura si allunga.
	È stata modificata la ricetta. L'aggiunta di più liquido o uova allunga il tempo di cottura.
La torta / i biscotti presentano una dora- tura differente.	La temperatura impostata era troppo alta.
	Non è stato rimosso il filtro antigrasso sulla parete posteriore.
	La cottura è stata effettuata su più di due livelli.

Problema	Causa e rimozione
Sul display del forno è visualizzata una <i>F</i> associata a un numero?	
F 10	Il tubo di aspirazione nel serbatoio dell'acqua  – non è collegato correttamente
	<ul> <li>non è in posizione verticale</li> </ul>
	■ Correggere la posizione del tubo:
F 11	Tubi di scarico ostruiti
F 20	■ Decalcificare l'apparecchio. Se la segnalazione si ripete, rivolgersi all'assistenza tecnica.
F 44	Errore di comunicazione
F 195	■ Spegnere l'apparecchio e dopo pochi minuti riaccenderlo. Se sul display compare ancora la segnalazione di guasto, rivolgersi all'assistenza tecnica.
F 55	La durata massima di funzionamento di una modalità è stata superata ed è scattato il dispositivo di spegnimento automatico.
	■ Il forno è nuovamente pronto per l'uso spegnendolo e riac- cendendolo.

Problema	Causa e rimozione
F 94	L'acqua non affluisce:  – il tubo di afflusso dell'acqua è bloccato o piegato.
	■ Eliminare la causa e avviare di nuovo la modalità
	- la valvola di allacciamento idrico non è aperta.
	■ Aprire la valvola e riavviare l'apparecchio
	un galleggiante o entrambi i galleggianti si bloccano nel serbatoio dell'acqua
	■ Ripristinare la scorrevolezza del galleggiante.
	Se la segnalazione di guasto ricompare anche dopo aver eliminato le cause, contattare l'assistenza tecnica.


Problema	Causa e rimozione
F 190	Valvola di afflusso dell'acqua guasta Questo guasto si può verificare se nel corso dell'afflusso dell'acqua è stato aperto o chiuso il pannello. Confermare con "OK" e proseguire.
	Se la segnalazione ricompare, avvisare l'assistenza tecnica.
F 196	Si è verificato un guasto.  Spegnere e riaccendere il forno.  Il filtro alla base del vano cottura non è applicato correttamente.  Spegnere l'apparecchio, inserire il filtro in modo corretto
	e riaccendere l'apparecchio.
	Se la segnalazione di guasto ricompare nonostante l'eliminazione della/e causa/e, contattare l'assistenza tecnica.
F altre segnalazioni di gua- sto	Difetto tecnico. ■ Spegnere l'apparecchio e rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata.

#### Aprire il pannello manualmente



- Aprire lo sportello dell'apparecchio prestando particolare attenzione.
- Afferrare il pannello in alto e in basso.
- Tirare il pannello verso di sé.
- Spingere il pannello con delicatezza verso l'alto.

## Chiudere il pannello manualmente



- Afferrare il pannello in alto e in basso.
- Spingere il pannello con delicatezza verso il basso.
- Inserire il pannello.

Miele offre un vasto assortimento di accessori e prodotti per la pulizia e la manutenzione adatti all'apparecchio in dotazione.

Questi prodotti possono essere facilmente ordinati tramite internet al sito www.miele-shop.com.



In alternativa sono reperibili presso il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele (v. retro) o presso il proprio rivenditore Miele di fiducia.

## Recipienti di cottura

Vi sono numerosi recipienti forati e non forati di diverse dimensioni.

I recipienti con una larghezza di **325 mm** non possono essere inseriti direttamente nella griglia di introduzione; in questo caso occorre utilizzare la griglia portante.

#### DGGL 1



Recipiente forato Capacità 1,5 I / Volume utile 0,9 I 325 x 175 x 40 mm (LxPxH)

#### DGG 2



Recipiente non forato Capacità 2,5 I / Volume utile 2,0 I 325 x 175 x 65 mm (LxPxH)

#### **DGG 3**



Recipiente non forato Capacità 4,0 I / Volume utile 3,1 I 325 x 265 x 65 mm (LxPxH)

#### DGGL 4



Recipiente forato Capacità 4,0 I / Volume utile 3,1 I 325 x 265 x 65 mm (LxPxH)

#### DGGL 5



Recipiente forato Capacità 2,5 I / Volume utile 2,0 I 325 x 175 x 65 mm (LxPxH)

#### DGGL 6



Recipiente forato Capacità 4,0 I / Volume utile 2,8 I 325 x 175 x 100 mm (LxPxH)

#### **DGG 7**



Recipiente non forato Capacità 4,0 I / Volume utile 2,8 I 325 x 175 x 100 mm (LxPxH)

#### DGGL 8



Recipiente forato Capacità 2,0 I / Volume utile 1,7 I 325 x 265 x 40 mm (LxPxH)

#### DGGL 12



Recipiente forato (accessorio di serie) Capacità 5,4 I / Volume utile 3,3 I 450 x 390 x 40 mm (LxPxH)

#### **DGGL 20**



Recipiente forato (accessorio di serie) Capacità 2,4 I / Volume utile 1,8 I 450 x 190 x 40 mm (LxPxH)

#### **DGG 20**



Recipiente non forato (accessorio di serie) Capacità 2,4 I / Volume utile 1,8 I 450 x 190 x 40 mm (LxPxH)

#### **DGD 1/3**



Coperchio per recipiente 325 x 175 mm

#### **DGD 1/2**



Coperchio per recipiente 325 x 265 mm

#### Varie

#### Guide completamente estraibili FlexiClip



Le guide FlexiClip si possono agganciare a qualsiasi livello di introduzione e possono essere completamente estratte dal vano cottura

## Griglia portante



Per agganciare i recipienti larghi 325 mm - da inserire nelle guide del livello di introduzione -

#### **Casseruola Gourmet**

Casseruola in ghisa di alluminio, antiaderente, con coperchio in acciaio inox. La casseruola può essere inserita direttamente nelle griglie di introduzione. Adatta anche alla zona rettangolare di un piano di cottura in vetroceramica. Non adatto a piani di cottura in vetroceramica a induzione e a gas.



#### **HUB 5000-M**

Profondità 22 cm, portata max. ca. 5,0 kg



#### **HUB 5000-XL**

Profondità 35 cm, portata max. ca. 8,0 kg La casseruola non può essere introdotta nel forno con il coperchio.

## Coperchio casseruola Gourmet



Coperchio della casseruola in acciaio inox

**HBD 60-22** adatta a HUB 5000-M



**HBD 60-35** adatta a HUB 5000-XL

## Teglia rotonda



Per la preparazione di pizze, torte piane di pasta lievitata o frolla, dessert "gratinati", focacce o cottura di torte o per terminare la cottura di torte o pizza surgelate.

#### Miele@home

È possibile far installare Miele@home successivamente dall'assistenza tecnica Miele.

## Prodotti per la pulizia

## Pastiglie decalcificanti 6 pezzi



Per decalcificare l'apparecchio

## Detergente per vetroceramica e acciaio inossidabile 250 ml




Per eliminare decolorazioni dai recipienti di cottura

#### Panno in microfibra



Per rimuovere impronte e sporco lieve.

# Miele@home



- ① elettrodomestici predisposti per la comunicazione Miele@home
- 2) modulo di comunicazione Miele@home XKM3000Z
- ③ elettrodomestico predisposto per la comunicazione Miele@home con funzione SuperVision
- 4 Gateway Miele@home XGW3000
- (5) router WiFi
- 6 collegamento ai sistemi di domotica
- 7 smartphone, tablet-pc, laptop
- (8) collegamento a internet

Questo elettrodomestico ①/③ è predisposto per essere collegato al sistema Miele@home tramite un modulo di comunicazione ② acquistabile in un secondo tempo e un eventuale kit di modifica.

Grazie al sistema Miele@home gli elettrodomestici predisposti per la comunicazione inviano attraverso l'impianto elettrico informazioni sul proprio stato e sullo svolgimento dei programmi a un visualizzatore ③, p. es. un forno con funzione SuperVision.

#### Visualizzazione informazioni, comandi elettrodomestici

- Elettrodomestico SuperVision 3
   Sul display di alcuni elettrodomestici predisposti per la comunicazione è possibile visualizzare lo stato di altri elettrodomestici.
- Terminali portatili (?)
   Con PC, notebook, tablet-pc o smartphone è possibile visualizzare le informazioni di stato nell'area della connessione WLAN 5 di casa ed eseguire alcuni comandi.
- Collegamenti in rete 6
   Il sistema Miele@home consente di vivere in modo intelligente l'ambiente domestico. Con Miele@home Gateway 4
   è possibile integrare gli elettrodomestici comunicanti ad altri sistemi bus di casa.

#### **SmartStart**

Gli elettrodomestici predisposti per Smart Grid possono essere avviati in automatico a un'ora prestabilita se in quel momento le tariffe della corrente elettrica sono convenienti o se è disponibile sufficiente energia elettrica (p.es. impianto fotovoltaico).

# Miele@home

#### Componenti necessari:

- Modulo di comunicazione XKM 3000 Z
- kit per la predisposizione alla comunicazione XKV (in base all'elettrodomestico)
- Miele@home Gateway XGW3000

Agli accessori sono allegate proprie istruzioni d'uso e di installazione.

#### Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Miele@home, consultare il sito internet di Miele e le istruzioni d'uso dei singoli componenti.

# Istruzioni di sicurezza per il montaggio

Per proseguire con l'allacciamento dell'apparecchio alla rete elettrica confrontare assolutamente i dati di allacciamento (tensione e frequenza) indicati sulla targhetta con quelli della rete elettrica.


Se i dati non dovessero corrispondere l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.


- Fare in modo che la presa sia accessibile anche una volta che l'apparecchio è stato incassato.
- Non utilizzare questo apparecchio in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- Posizionare l'apparecchio in modo che, anche sul ripiano più alto, sia visibile il contenuto della vaschetta. Solamente in questo modo si può evitare che pietanze liquide ad esempio trabocchino, con conseguente pericolo di ustioni.

Tutte le misure sono indicate in mm.

# Istruzioni per il montaggio

# Misure dettagliate del frontale dell'apparecchio






- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo


# Istruzioni per il montaggio

# Area di apertura del pannello



Accertarsi che nell'area di apertura del pannello non vi siano oggetti (p.es. maniglia di un'anta) che ne impediscano l'apertura e la chiusura.


# Posa afflusso / scarico idrico



- 1) Rubinetto di arresto
- 2 Tubo di afflusso idrico, L = 1500 mm
- 3 Tubo di scarico idrico, L = 3000 mm
- 4 La prevalenza del tubo di scarico idrico fino all'accesso nella sifonatura non deve superare i 500 mm.


Attenzione: i tubi di afflusso e scarico idrico non devono incastrarsi dietro la bocchetta ⑤ quando si incassa l'apparecchio.

## Incasso in un mobile a colonna



- ① Forno a vapore con forno
- 2 Nicchia d'incasso
- 3 Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- 4 Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- (5) Cavo di alimentazione
- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo

## Intagli per l'aerazione dell'apparecchio e la posa dei tubi idrici




Per la posa dei tubi idrici e per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40:

- 1) nella parte superiore del corpo mobile (aerazione)
- 2 nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso (aerazione)
- 3 nella base d'appoggio dell'apparecchio (tubi idrici)
- 4 nella base del mobile (tubi idrici)

Dietro la niccha d'incasso non ci deve essere una parete posteriore.


#### Incasso in un mobile base

Se si incassa un apparecchio sotto il piano di cottura, seguire le indicazioni per l'incasso e l'altezza di incasso del piano di cottura.



- 1 Forno a vapore con forno
- 2 Nicchia d'incasso
- 3 Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- 4 Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- (5) Cavo di alimentazione
- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo

#### Intagli per l'aerazione dell'apparecchio e la posa dei tubi idrici




Per la posa dei tubi idrici e per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40:

- 1) nella base d'appoggio dell'apparecchio
- 2 nella base del mobile sottostante.


Dietro la niccha d'incasso non ci deve essere una parete posteriore.

# Montaggio: combinazione con un forno tradizionale



- 1) Forno a vapore con forno
- 2 Nicchia d'incasso
- 3 Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- 4 Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- (5) Cavo di alimentazione
- 6 Forno
- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo

## Intagli per l'aerazione dell'apparecchio e la posa dei tubi idrici



Per la posa dei tubi idrici e per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40:


- 1) nella parte superiore del mobile (aerazione)
- ② nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso dell'apparecchio (aerazione)
- 3 nella base d'appoggio dell'apparecchio (tubi idrici)
- 4 nella base di appoggio del forno (tubi idrici)
- 5 nella base del mobile (tubi idrici)

Dietro la nicchia d'incasso non vi deve essere una parete posteriore.

Intaglio di aerazione del forno:


attenersi alle istruzioni per il montaggio del forno.

# Montaggio: combinazione con EGW/ESW 6xxx



- ① Forno a vapore con forno
- <sup>(2)</sup> Nicchia d'incasso
- 3 Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- 4 Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- (5) Cavo di alimentazione
- 6 Cassetto scaldastoviglie / Cassetto scaldavivande Gourmet
- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo

## Intagli per l'aerazione dell'apparecchio e la posa dei tubi idrici




Per la posa dei tubi idrici e per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40:

- 1) nella parte superiore del corpo mobile (aerazione)
- 2 nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso (aerazione)
- 3 nella base d'appoggio dell'apparecchio (tubi idrici)
- 4 nella base del mobile (tubi idrici)


Dietro la niccha d'incasso non ci deve essere una parete posteriore.

# Montaggio: combinazione con ESW 6229



- 1) Forno a vapore con forno
- 2 Nicchia d'incasso
- 3 Spazio per il passaggio del cavo di alimentazione
- 4 Punto consigliato per l'allacciamento elettrico
- 5 Cavo di alimentazione
- 6 Cassetto scaldavivande Gourmet
- \* Apparecchi con frontale in vetro
- \*\* Apparecchi con frontale in metallo

## Intagli per l'aerazione dell'apparecchio e la posa dei tubi idrici



Per la posa dei tubi idrici e per garantire l'aerazione dell'apparecchio predisporre i seguenti intagli di 500x40:

- 1) nella parte superiore del corpo mobile (aerazione)
- 2 nel ripiano intermedio sopra la nicchia d'incasso (aerazione)
- 3 nella base d'appoggio dell'apparecchio (tubi idrici)
- 4 nella base del mobile (tubi idrici)

Dietro la niccha d'incasso non ci deve essere una parete posteriore.

#### Prima dell'uso

Prima di fissare e allacciare l'apparecchio leggere il capitolo "Allacciamento idrico".

#### Montare il tubo di afflusso idrico

L'allacciamento di afflusso idrico è situato sul lato posteriore dell'apparecchio a sinistra in alto.

 Avvitare il dado per raccordo del tubo in acciaio inox sulla filettatura.

Accertarsi che l'avvitamento sia stabile e abbia tenuta.

#### Montare il tubo di scarico idrico

L'allacciamento dello scarico idrico è situato sul lato posteriore dell'apparecchio a sinistra in basso.

■ Innestare il tubo sullo scarico dell'apparecchio e fissarlo con la fascetta di serraggio.

# Fissare e allacciare l'apparecchio

- Allacciare il cavo di alimentazione elettrica all'apparecchio.
- Far passare i tubi di afflusso e scarico idrici attraverso l'intaglio nella base di appoggio dell'apparecchio.
- Inserire l'apparecchio e registrarne correttamente la posizione.


Accertarsi che il cavo di alimentazione elettrica e i tubi idrici non si siano incastrati o danneggiati.

L'apparecchio deve essere in posizione orizzontale affinché il generatore di vapore possa funzionare in modo ottimale.

Eventuali divergenze dalla posizione orizzontale possono avere una tolleranza di max. 2°.

## Incasso e allacciamento

- Fissare l'apparecchio con le viti per legno allegate 3,5 x 25 mm a destra e a sinistra alle pareti laterali del mobile.
- Allacciare l'apparecchio all'afflusso e allo scarico dell'acqua.



- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica.
- Controllare tutte le funzioni dell'apparecchio descritte nelle istruzioni per l'uso.

I tubi di allacciamento per l'acqua in afflusso e di scarico devono essere posati in modo che il tecnico dell'assistenza in caso di intervento possa estrarre il forno.

Prima di procedere all'allacciamento controllare che i tubi dell'acqua non presentino danni visibili.

#### Dati tubi idrici

Tubo di afflusso in acciaio inox lunghezza 1.500 mm (1,5m) Ø 12,5 mm Ø collegamento rubinetto/collegamento apparecchio risp. 33,5 mm

Tubo di scarico in plastica lunghezza 3.000 mm (3,0 m) Ø 12,5 mm Ø collegamento sifone 26 mm /collegamento apparecchio 15 mm

Quando si posano i tubi idrici in canaline, i tubi dovrebbero avere un diametro interno di almeno 50 mm.

#### Informazioni relative all'afflusso dell'acqua

L'allacciamento idrico può essere eseguito solo da personale specializzato.

Il forno risponde ai requisiti delle norme IEC 61770 e EN 61770.

La qualità dell'acqua deve corrispondere alle disposizioni in materia di acqua potabile del paese in cui è installato l'elettrodomestico.

Il rubinetto d'arresto per l'afflusso idrico deve essere facilmente accessibile anche quando l'apparecchio è incassato.

Per il collegamento in serie di un impianto di depurazione privato accertarsi che la conducibilità elettrica dell'acqua rimanga invariata.

Tutti gli apparecchi e i dispositivi utilizzati per l'alimentazione idrica verso l'apparecchio devono corrispondere alle normative valide nel paese d'installazione.

L'elettrodomestico può essere allacciato esclusivamente **all'acqua fredda**.

Non è necessario applicare un dispositivo di riflusso; la macchina è conforme alle direttive del DVGW.

La pressione di allacciamento dell'acqua deve attestarsi su min. 100 kPa (1 bar) e non deve superare i 600 kPa (6 bar). Se la pressione supera i 600 kPa (6 bar) occorre montare un riduttore di pressione.

Per l'allacciamento, tra il tubo di afflusso dell'acqua e l'impianto idrico privato occorre un rubinetto di arresto dell'acqua con raccordo 3/4".

Se il rubinetto non fosse presente, farlo allacciare alla conduttura dell'acqua potabile solo da un installatore autorizzato.

Il tubo di afflusso acqua in acciaio inox fornito non deve essere accorciato.

Non allacciare all'apparecchio tubi vecchi o già usati.

Consigliamo di utilizzare solo tubi originali Miele.

La lunghezza complessiva del tubo può essere di max. 7.500 mm (7,5 m).

Prima di allacciare l'apparecchio e dopo ogni intervento sulla conduttura di afflusso dell'acqua risciacquare la conduttura idrica per eliminare i depositi.

## Allacciamento afflusso acqua

L'allacciamento alla rete idrica non deve essere effettuato se l'apparecchio è allacciato alla rete elettrica.

- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Allacciare il tubo in acciaio inox al rubinetto di arresto. Accertarsi che il raccordo sia fisso e abbia tenuta.

I dadi per raccordo devono poter sopportare la pressione dell'acqua. Aprire lentamente il rubinetto per verificare che l'allacciamento sia ermetico. Eventualmente correggere la sede della guarnizione e il raccordo.

#### Informazioni relative allo scarico dell'acqua

Lo scarico dell'acqua può essere allacciato

a un sifone incassato (a muro) o su intonaco con attacco fisso del tubo

0

- all'attacco dell'apparecchio del sifone per lavello.

Il sifone di scarico non deve essere situato più in alto dell'allacciamento di scarico applicato al forno; in caso contrario non è garantito lo scarico completo delle acque reflue. La temperatura delle acque è di ca. 70°C.

#### Attenzione:

la prevalenza del tubo di scarico fino all'allacciamento al sifone non deve superare i 500 mm.

Il tubo di scarico fornito non deve essere accorciato.

Qualora fosse necessario è disponibile un tubo di afflusso lungo 7.500 mm (7,5 m). Il tubo non deve essere accorciato.

Consigliamo di utilizzare solo tubi originali di Miele.

La lunghezza complessiva del tubo può essere max. di 7.500 mm (7,5 m).

## Allacciamento scarico acqua

- Allacciare il tubo di scarico con il bocchettone flessibile (Ø 21 mm) sul sifone.
- Fissare il tubo con la fascetta.

#### Allacciamento elettrico

Si consiglia di allacciare l'apparecchio alla rete elettrica con una presa. In questo modo si facilitano gli interventi dell'assistenza tecnica.

La presa deve essere facilmente accessibile dopo l'incasso dell'apparecchio.

Se si stacca la spina elettrica dal cavo di alimentazione o se il cavo non è dotato di una spina, accertarsi che l'apparecchio venga allacciato alla rete da un elettricista qualificato.

Qualora la presa non fosse più accessibile dopo l'incasso oppure fosse previsto un allacciamento fisso, da parte dell'installatore deve essere predisposto un dispositivo di separazione per ogni polo. Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto di almeno 3 mm quali interruttori LS, valvole e teleruttori.

I dati necessari per l'allacciamento si rilevano dalla targhetta dati. Queste indicazioni devono corrispondere a quelle della rete elettrica.

Miele rende noto che non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da lavori di installazione e manutenzione o da riparazioni scorretti.

Non risponde inoltre dei danni causati dalla mancanza o dall'interruzione della conduttura di messa a terra (p.es. scossa elettrica).

Dopo il montaggio tutte le parti dell'apparecchio devono essere isolate affinché non possano verificarsi incidenti durante il funzionamento.

#### Sostituzione del cavo di alimentazione

Se si rende necessario sostituire il cavo di allacciamento perchè danneggiato, usare un cavo elettrico tipo H 05 VV-F (isolato in PVC) reperibile presso il produttore o il servizio di assistenza.

La sostituzione deve essere effettuata dal produttore, da un servizio di assistenza da lui autorizzato o da personale qualificato.

#### Allacciamento elettrico

#### Potenza assorbita

v. targhetta dati

#### Allacciamento e protezione

AC 230 V / 50 Hz Interruttore di sovraccarico 16 A Caratteristica di stacco tipo B o C

#### Interruttore differenziale (salvavita)

Per una maggiore sicurezza, si consiglia di preporre alla macchina un salvavita con corrente di stacco di 30 mA.

#### Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica

Per staccare l'apparecchio dalla rete, a seconda dell'installazione procedere come descritto di seguito:

# Fusibili estrarre completamente i fusibili dai cappelli filettati oppure

# protezioni automatiche premere il pulsante di controllo (rosso), finché fuoriesce il pulsante centrale (nero) oppure:

## protezioni da incasso

(interruttore automatico, min. tipo B o C!): portare la leva da 1 (accensione) a 0 (spegnimento).

#### Interruttore automatico differenziale

(salvavita) portare l'interruttore principale da 1 (accensione) a 0 (spegnimento) oppure premere il tasto di controllo.

Dopo la separazione accertarsi che non ci possa essere collegamento con la rete elettrica.

## Allacciamento elettrico

#### Sostituzione cavo alimentazione elettrica

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione elettrica utilizzare solo il cavo H 05 VV-F (isolato in PVC), che si può richiedere all'assistenza tecnica o al produttore Miele. La sostituzione del cavo di alimentazione elettrica può essere eseguita solamente dal produttore dell'apparecchio, dall'assistenza tecnica autorizzata o da un elettricista autorizzato Miele.


## Classe di efficienza energetica

Per le apparecchiature è stata rilevata la classe di efficienza energetica **A** secondo la norma EN 50304. Fa riferimento ai dati di misurazione con la funzione "Torte dolci/salate speciali".

# Assistenza tecnica / Targhetta dati

#### Servizio Clienti

Per eventuali interventi e riparazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele chiamando il numero indicato. Comunicare sempre modello e Fabr.-Nr. dell'elettrodomestico, riportati sulla targhetta dati.



## Informazioni importanti sulla garanzia

Ogni elettrodomestico è coperto da garanzia totale nei termini contemplati nel relativo libretto. La garanzia viene concessa per il periodo previsto dalla legislazione nazionale vigente. Nulla è dovuto per diritto di chiamata.

# Targhetta dati

Incollare qui l'allegata targhetta dati. Accertarsi che la definizione del modello dell'apparecchio corrisponda alle indicazioni riportate sulla copertina di queste istruzioni d'uso.

#### Diritti d'autore e licenze

Per l'impiego e il funzionamento dell'apparecchio Miele si serve di software particolari.

Sono posti sotto tutela i poteri in capo a Miele e agli altri fornitori di software coinvolti (ad es. Adobe) derivanti dai diritti d'autore.

Miele e i suoi fornitori si riservano qualsivoglia diritto sui componenti software.

In particolare ne risulta vietata:

- la riproduzione e diffusione,
- la produzione di modifiche e supporti derivati,
- la decompilazione, reingegnerizzazione, scomposizione e ogni altro tipo di riduzione dei software.

Il presente prodotto contiene il software Adobe® Flash® Player sotto licenza Adobe Systems Incorporated, Adobe Macromedia Software LLC. Adobe e Flash sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

Nei software sono stati integrati componenti aggiuntivi coperti da GNU General Public License e ulteriori licenze Open Source.

E' possibile ottenere un'anteprima dei componenti Open Source integrati oltre a una copia della rispettiva licenza sotto www.miele.com/device-software-licences, dopo aver inserito il nome del prodotto.

Miele rilascia il codice sorgente per tutti i componenti di software licenziati, coperti da GNU General Public License e ulteriori licenze Open Source.

Per ottenere il codice sorgente, inviare una e-mail a info@miele.com.



Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Contact Center
199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



Miele Italia S.r.I. 39057 Appiano - S. Michele (BZ) Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



DGC 6805

